

Ekstsentrilihvija SV 13YA

Enne lihvijaga töö alustamist:

1. Kontrolli toitepinge vastavust tööriista nimipingele
2. Enne juhtme ühendamist kontaktiga aseta lüliti asendisse OFF(välja lülitatud)
3. Pikendusjuhtme kasutamisel vali see sobiva ristlõikega ja võimalikult minimaalse pikkusega vältimaks pingelangu.

TEHNILISED ANDMED:

Tüüp	SV 13YA
Toitepinge	220V
Tarbitav võimsus	230W
Tühikäigu pöörded	7000-12000/min ⁻¹
Lihvpinna suurus	Ø 125 mm
Lihvimispaberi suurus	Ø 125 mm
Kaal(ilma juhtmeta)	1,4 kg

KOMPLEKT

Lihvimispaber	1tk
Tolmukott	1 tk

KASUTUSVÕIMALUSED:

Erinevate pindade lihvimine , puhastamine ja tasandamine.

LIHVIA KASUTAMINE

1. Lihvija lülitub sisse lüliti asendis "1" ja välja asendis "0". Ära lülita lihvijat sisse või välja kui ta on kokkupuutes lihvitava pinnaga.
2. Paigalda sobiva karedusega lihvimispaber lihvija tallale nii, et lihvpaberi augud ühtiksid lihvimistalla aukudega(Joonis 1)
3. Tolmukott aseta oma kohale(Joonis 2) surudes seda noole A suunas .Tolmukoti eemaldamiseks tõmba seda noole B suunas.
4. Hoida lihvija korpusest kinni ja käivita see.Suru lihvijat kergelt vastu lihvitavat pinda(ära kasuta ülearu suurt jõudu,muidu koormad ülearu mootorit) ning tee lihvijaga ühtlasi ja rahulikke liigutusi edasi-tagasi(Joonis 5) või ringikujuliselt(Joonis 6)..
5. Uue lihvpaberi paigaldamise järel võib taldlihvija käituda etteaimamatult,mistõttu tuleb olla ettevaatlik kuni lihvpaber kulub.

HOOLDUS JA KONTROLL:

1. Tühjenda tolmu kott selle täitudes, muidu väheneb tolmu kogumise võime. Vaheta õigeaegselt lihvpaber kuna kulunud paber vähendab töö efektiivsust ja võib kahjustada lihvija talda.
2. Kontrollige enne lihvija kasutamist, et korpuse kruvid on kinni. Kui kruvi on lahti tulnud, pingutage see uuesti.
3. Mootorit tuleb hoida kaitstuna vee ja erinevate vedelike eest.
4. Pühkige masina välispind regulaarselt seebiveega niisutatud pehme lapiga puhtaks. Masina pühkimisel ärge kunagi kasutage lahusteid (benssiini, kloreeritud süsivesiniklahusteid jne.) - need võivad masina korpust korrodeerida.
5. Hoidke masinat lastele kättesaamatus kohas temperatuuril alla 40 ° C.
6. Kõik Hitachi elektriliste tööriistade hooldused, muudatused ja remont tuleb läbi viia ainult Hitachi hooldaja juures

Tähelepanu!

HITACHI arendab ja täiustab pidevalt oma tooteid, seetõttu jätame endale õiuguse teha muudatusi ilma eelneva teadustuseta.