



Kasutusjuhend

Cross Line Laser 75-101

! **ETTEVAATUST.** Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks. Selle juhendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tööriista kahjustusi või kehavigastus.

! **HOIATUS.** Ärge vaadake otse laserkiire allikat.

Järgige allolevaid ohutuseeskirju.

1. Ärge muutke seadet.
2. Kasutage laserseadet vastavalt tootja juhiste.
3. Ärge suunake laserkiirt tahtlikult inimeste ega loomade poole.
4. Ärge suunake laserkiirt kõrvalseisjate ega loomade silmade poole. Laserkiir võib teie nägemist kahjustada.
5. Veenduge alati, et laserkiir ei oleks suunatud peegeldavatele pindadele. Peegeldav pind võib kiirt peegeldada operaatorile või kõrvalseisjatele.
6. Ärge lubage lastel seadet kasutada. Seadme seadistamise ja kasutamise ajal ärge lubage lapsi töökohta.
7. Kui seda ei kasutata, hoidke seda kuivas ja lastele kättesaamatus kohas.
8. Ärge asendage laserseadet muud tüüpi seadmega. Kõik remonditööd peab tegema tootja või vastav teenindus.
9. Tööriist on varustatud 2. klassi laserseadmega, mis vastab standardile EN 60825-1: 2014.

KASUTAMINE

i Seadet kasutatakse horisontaalsete ja vertikaalsete joonte täpseks kuvamiseks. Seadmel on laserlukustusfunktsioon, mis võimaldab seada sirgjooni mis tahes valitud nurga all.

⚙️ Parima seadme töö tagamiseks järgige järgmisi juhiseid. Allpool kirjeldatud erinev kasutamine ei ole lubatud ja võib toodet kahjustada.

Cross Line Laser 75-101	
Parameetrid	Väärtus
Täpsus	± 0.3 mm/m
Isetasandus vahemik	4°
Vahemaa	15 m
Tööaeg	up to 5 tundi
Töotemperatuur	0°C – 50°C
Ladusamistemperatuur	-20°C – 70°C
Statiivi keere	¼ ”
Laser klass	2
Laseri lainepikkus	630–670 nm
Laseri võimsus	< 1 mW

Patarei tüüp	3 AA 1.5 V patarei
Kaitseklass	IP 54
Mõõdud	92 x 84 x 50 mm
Kaal	330 g

KASUTATUD SÜMBOLITE SELETUS



1



2



3



4

1. Ettevaatust, laserkiir!
2. Ettevaatust, laserkiir - ärge vaadake laserkiirt
3. Lugege kasutusjuhendit, järgige selles olevaid hoiatusi ja ohutustingimusi.
4. Eraldatud jäätmete kogumine

JOONISLEHTIDE KIRJELDUS

Allpool toodud loetelu viitab seadme elementidele, mida on kujutatud käesoleva juhendi joonislehtedel:

1. Isetasanduv lukulüliti
2. Sisse lülituse nupp
3. Funktsiooni muutmine
4. Statiivikinnitus

* Toote ja joonise vahel võib ilmned erinevusi

SÜMBOLITE TÄHENDUS



ETTEVAATUST



HOIATUS



JUHISED/SEADED



INFO



Aku vahetamine

- Tõmmake aku kaane (5) avamiseks ettevaatlikult kaane riivi .
- Sisestage 3 uut AA patareid, jälgige patarei kaanel +/- sümbolitega näidatud õiget polaarsust.
- Sulgege aku kaas, veenduge, et riiv lukustuks.



Funktsioon "Puls" muudab laserkiire sagedust/tugevust, selle kasutamine on soovitatav päikesevalguse käes. Sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest (valguse intensiivsus, pinna värvus ja karedus, millele laser projitseeritakse) võib see funktsioon sisse või välja lülitatult laseri nähtavust parandada.

MAGNEETIKAHOIDJA KASUTAMINE

- Ristjoonlaseri kinnitamiseks magnethoidiku külge asetage tihvt (2) laserkandjas aluse keermesse, kasutage ratas (1) .
- Ratas (1) võimaldab ristjoone laserit paremale või vasakule seada.
- Nupp (3) võimaldab seada ristjoone laserit üles või alla.
- Magnetid (4) võimaldavad aluse metallpindadele kinnitada.
- Hoidik on varustatud aluse keermega ¼ " (5) ja 3/8" (6) .

KUIDAS LASERIT KASUTADA - ISETASEME OMADUS

Laser pakub isetasanduvat funktsiooni. Funktsioon töötab laseri kallutamisesest ± 4 ° raadiuses .

- Lülitage laser sisse, libistage isetasanduv lukustuslülitit (1) lukustamata asendisse.
- Kui lasernurk ei lase isetasanduval funktsioonil töötada (üle 4 °), annab laser probleemist märku vahelduva heli, laseri vilkumise ja aku taseme näidiku diodi vilkumisega.
- Seadistage laser nii, et see ei annaks märku valest asendist, alles siis on võimalik seadistada vertikaalset ja horisontaalset joont.
- Horisontaalse joone, vertikaalse joone ja mõlema kuvamise vahel vahetamiseks vajutage funktsioonilülitit (2) .
- Line nähtavust saab parandada "Pulse" funktsiooni. Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (3) .
- Laseri väljalülitamiseks lükake isetasanduv lukustuslülitit (1) lukustatud asendisse.

KUIDAS LASERIT KASUTADA - LASERI LUKUSTUSE FUNKTSIOON

Laserlukustuse funktsioon võimaldab projitseerida sirgjooni mis tahes valitud nurga all.

- Jätke lukustuslülitit (1) lukustatud asendisse.
- Laseri sisselülitamiseks vajutage nuppu Pulse (3) .
- Vajutage uuesti nuppu Pulse (3) , et vahetada horisontaaljoone, vertikaalse joone, mõlema joone kuvamise ja seadme väljalülitamise vahel.

Maaletooja: Hammerjack OÜ

www.hammerjack.eu www.rauakaubad.ee