

JÄRKAMISSAAG C8FSE

Enne järkamissaaga töö alustamist:

1. Tee kindlaks, et kõik turvakaitse liiguks vabalt ja oleksid enne töö alustamist suletud asendis.
2. Ära kasuta järkamissaagi, kui turvakaitse puudub
3. Kasuta alati teravat ja õige läbimõõduga saeketast
4. Vali saeketas vastavalt töödeldavale materjalile
5. Kontrolli, ega töödeldavas materjalis pole naelu jm. Saetera vikastada võivaid esemeid.
6. Ära hoolda ja vaheta saeketast enne, kui saag on täielikult seiskunud ja vooluvõrgust eemaldatud.

TEHNILISED ANDMED:

Pinge	220 V	
Võimsus	1050 W	
Pöörlemiskiirus	5500Rpm/min	
Maksimaalne lõikesügavus	0°	65mm * 312mm
	45°	65mm * 220mm
	45° viltu	45mm * 312mm
	45°+45° viltu	45mm * 220mm
Saeketta mõõdud mm	216mm*30mm*2,7mm	
Kaal (ilma elektriakaablita)	14 kg	

KOMPLEKT

216m saeketas	1
Tolmukott	1
10mm padrunvõtivõti	1

KASUTUSVÕIMALUSED:

Erinevate alumiinium- ja puitmaterjalide saagimine

ENNE TÖÖRIISTA KASUTAMIST KONTROLLI:

1. Kas kasutatav võrgupinge vastab tootele tehase poolt ettenähtule
2. Kas lüliti on OFF asendis. Kui lüliti juhtub olema pistiku kontakti asetamise hetkel ON asendis, hakkab tööriist koheselt tööle ja võib põhjustada ohtliku olukorra.
3. Kas kasutades pikendusjuhet, on see piisava võimsusvaruga. Pikendusjuhe peaks olema võimalikult lühike.

KASUTAMINE:

1. Kinnita töödeldav materjal korralikult, et see ei liiguks saagimise ajal
2. Järkamissaag esmakordsel kasutamisel lõika ettevaatlikult plastmassist alusplaadi sisse lõikesoon.
3. Detaili kinnitamise pitskrugi võib asetada nii paremale kui vasakule poole saeketast (pilt3)
4. Ära aseta kunagi pitskrugi saekettale liiga lähedale
5. Ära asu detaili lõikama enne kui saag on saavutanud oma nimipöörded
6. Vii saeketas ettevaatlikult lõigatava detaili juurde, lõika detail kergelt surudes sae käepidemest. Ärakasuta üleliigselt füüsilist jõudu, nii et sae pöörded väheneksid
7. Detaili nurka lõikamisel(pilt8) vabasta hoob pingest, keerates seda vastupäeva, reguleeri saag soovitud nurgani, pinguta hoob päripäeva keerates

8. Viltulõikamisel (pilt9) vabasta hoob pingest keerates seda vastupäeva, reguleeri soovitud kaldeni ja pinguta uuesti hoob päripäeva keerates.
9. Viltulõikamisel keera külgakaitse(8) vastupäeva, et saeketas ei puudutaks seda

SAKETTA PAIGALDUS JA EEMALDAMINE

1. Kontrolli, et saag on eemaldatud vooluvõrgust
2. Vabasta 6mm võllikatte polt pingest, keerates seda vähemalt 2 ringi vastupäeva (pilt10)
3. Keera kate eest ära
4. Vajuta lukustushoob(pilt11) sisse ja ava 10mm võtmega saeketta kinnituspolt. Kuna poldil on vasakkeere, siis keera võtit paremale
5. Kui lukustushoob ei lähe kergesti korpuse sisse, keera seni 10mm võtmega, kuni see õnnestub
6. Saeketta võll lukustub, kui lukustushoob on täielikult korpusesse vajutatud
7. Eemalda polt ja seib(pilt12)
8. Tõsta turvakaitse eest ja aseta saeketas võllile
9. Kui asetad saeketast võllile, tee kindlaks, et saeketta ja järkamissae pöörlemissuunad langeksid kokku
10. Aseta tagasi seib ja polt
11. Stoperda uuesti sae võll vajutades lukustushooba korpusesse ja pinguta polt 10mm võtmega, seda vasakule poole keerates
12. Keera võlli kate uuesti oma kohale ja pinguta kinnituspolt

HOOLDUS JA TEENINDAMINE

1. Ketta ülevaatus

Veenduge, et sae ketas on pragudeta, vigastamata ja terav. Vaheta või terita saeketas koheselt, kui märkad deformeerumisi või muid kõrvalekaldeid

2. Kruvide ja mutrite ülevaatus

Regulaarselt kontrollige, et kõik kruvid ja mutrid on alles ja tihedalt kinni. Kui mõni nendest puudub asendage viivitamata teisega.

3. Puhastus

Eemalda regulaarselt kõik järkamisel tekkinud praht masina korpusest niiske lapiga.

4. Elektrimootori harjade kontrollimine

Elektrimootori harjad mootori töötamisel kulumavad. Harjade ärakulumine või sellele lähedane seisukord võib põhjustada mootori ebakorrekse töö. Automaatsete harjade kasutamisel seiskub mootor harjade kulumisel automaatselt. Pärast mootori seiskumist asendage mõlemad harjad uutega. Enne uute harjade paigaldamist kontrollige, et harjal olev number ühtiks masina passis näidatud numbriga

Hoidke harjad puhtad ja kontrollige nende takistusteta pääsu hoidikusse.

5. Harjade vahetamine

Võtke ära harjade kaitse ja vahetage harjad. Keerake harjade kaitse tugevasti endisele kohale tagasi.

6. Mootori hooldus

Jälgige, et mootor ei ole tugevasti vigastatud, märg ega õline.

Maaletooja: Hammerjack OÜ

Tel: 6 729 515

Vae 4, Laagri

76401 Saue vald

www.rauakaubad.ee

www.hammerjack.eu