

TALDLIHVIJA SV12SG

ÜLDISED TURVALISUSE NÕUDED:

TÄHELEPANU! Elektriliste tööriistadega töötamisel tuleb alati järgida kõiki turvalisusnõudeid, et ei tekiks elektrilöögi-, tulekahju- või muid tööõnnetusohte:

- Riietu vastavalt tehtavatele tööoperatsioonidele.. Ära kasuta lohvakat riietust ega muid rippuvai esemeid enda peal. Välitingimustes töötades kasuta kummikindaid ja kummikuid. Kasuta alati silma kahjustumise vältimiseks kaitseprille!.
- Töökoht peab olema hästi valgustatud.
- Kõrvalistel isikutel on keelatud viibida töotsoonis.
- Kasuta sae ladustamisel alati ketikaitset.
- Kasuta ainult maandatud pikendusjuhtmeid.
- Hoi töökoht alati puhtana.
- Ära kasuta tööriista märgades oludes.
- Ära jäta tööriista lastele kättesaadava koha peale.
- Ära koorma üle tööriista. Tema töötamisomadused on parimad nimipöörete juures.
- Kinnita töödeldav detail korralikult. Kasuta kinnitamiseks pitskruvisid või muid abivahendeid.
- Töötamisel toetu kindlalt kahele jalale.
- Välti tööoperatsioone oma õlgadest kõrgemal, kui sa seisad redelil või muul ebatasasel pinnal.
- Hoolda ja puhasta tööriist pidevalt.
- Eemalda alati pistik kontaktist, kui hooldad, puhastad või vahetad kulunud/purunenud osasid.
- Kasuta ainult Hitachi originaalvaruosasid..
- Kontrolli alati enne tööoperatsiooni algust tööriista tehnilist seisundit.
- Ära kasuta tööriista olles tugevatoimeliste arstimite või narkootikumide mõju all või alkohoolijooobes!
- Ära kasuta tugevatoimelisi lahusteid puhastades tööriista plastmassosasid. Lahustid võivad söövitada või muul viisil kahjustada plastmassi. Kasuta puhastamiseks seebivees niisutatud lappi.
- Ladusta tööriist kuivas lukustatud ruumis, lastele kättesaamatus kohas.
- Ära väärkasuta elektrikaablit. Hoi elektrikaabel eemal kuumadest ja teravatest pindadest. Ära kunagi transpordi tööriista hoides seda elektrikaablist, ära kunagi tiri tööriista enese poolekasutades selleks elektrikaablit.
- Kontrolli elektrikaabli seisukorda alati enne tööoperatsiooni. Ära tööta vigase elektrikaabliga

Tööriista võib remontida ainult selleks vastava ettevalmistusega isik.

Enne taldlihvijaga töö alustamist:

1. Kontrolli toitepinge vastavust tööriista nimipingele
2. Enne juhtme ühendamist kontaktiga aseta lüliti asendisse OFF(välja lülitatud)
3. Pikendusjuhtme kasutamisel vali see sobiva ristlõikega ja võimalikult minimaalse pikkusega vältimaks pingelangu.

TEHNILISED ANDMED:

Tüüp	SV 12SG
Toitepinge	220V
Tarbitav võimsus	200W
Tühikäigu pöörded	14000/min ⁻¹
Lihvpinna suurus	110mm x 100mm
Lihvimispaberi suurus	114mm x 140mm
Kaal(ilma juhtmeta)	1,1 kg

KOMPLEKT

Lihvimispaber	1tk
Tolmukott	1 tk

KASUTUSVÕIMALUSED:

Erinevate pindade lihvimine.

TALDLIHVIJA KASUTAMINE

1. Taldlihvija lülitub sisse lüliti asendis "1" ja välja asendis "0". Ära lülita taldlihvijat sisse või välja kui ta on kokkupuutes lihvitava pinnaga.
2. Paigalda sobiva karedusega lihvimispaber taldlihvija tallale nii, et lihvpaberi augud ühtiksid lihvimistalla aukudega(Joonis 1,2,3)
3. Tolmukott aseta oma kohale(Joonis 4) surudes seda noole A suunas .Tolmukoti eemaldamiseks tõmba seda noole B suunas.
4. Hoi taldlihvija korpusest kinni ja käivita see.Suru taldlihvijat kergelt vastu lihvitavat pinda(ära kasuta ülearu suurt jõudu,muidu koormad ülearu mootorit) ning tee taldlihvijaga ühtlasi ja rahulikke liigutusi edasi-tagasi.
5. Uue lihvpaberi paigaldamise järel võib taldlihvija käituda etteaimamatult,mistõttu tuleb olla ettevaatlik kuni lihvpaber kulub.

HOOLDUS JA KONTROLL:

1. Tühjenda tolmu kott selle täitudes, muidu väheneb tolmu kogumise võime. Vaheta õigeaegselt lihvpaber, kuna kulunud paber vähendab töö efektiivsust ja võib kahjustada taldlihvija taldat.
2. Kontrollige enne taldlihvija kasutamist, et korpuse kruvid on kinni. Kui kruvi on lahti tulnud, pingutage see uuesti.
3. Mootorit tuleb hoida kaitstuna vee ja erinevate vedelike eest.
4. Pühkige masina välispind regulaarselt seebiveega niisutatud pehme lapiga puhtaks. Masina pühkimisel ärge kunagi kasutage lahusteid (bensini, klooreritud süsivesiniklahusteid jne.) - need võivad masina korpust korrodeerida.
5. Hoidke masinat lastele kättesaamatus kohas temperatuuril alla 40 ° C.
6. Kõik Hitachi elektriliste tööriistade hooldused, muudatused ja remont tuleb läbi viia ainult Hitachi hooldaja juures!