

## **ALKOMEETER SILINDER**

Mõõtepiirkond: 0-100c.kangust.

Mõõtmisel on vaja valada mõõdetav alkohol silindrisse nii, et ülemisest silindri äärest jääb alkoholi tase 5 cm allapoole.

Alkoholi mõõtmisel peab olema mõõdetava alkoholi temperatuur üle + 15 kraadi.

Kui silinder on alkoholiga täidetud nii nagu eespool kirjeldatud siis tuleb asetada silindrisse kaasasolev klaasist varras.

Varras tõuseb silindri põhjast ülesse vastavalt alkoholi kangusele ning vardal olevalt tabloolt saate lugeda antud mõõdetava alkoholi kangust.

Maaletooja:

Hammerjack OÜ

Tel: 6 729 515

Vae 4, Laagri

76401 Saue vald

[www.rauakaubad.ee](http://www.rauakaubad.ee)

[www.hammerjack.eu](http://www.hammerjack.eu)