



ET

TÄHELEPANU! LUGEGE JUHISED ENNE KASUTAMIST LÄBI. ÄRGE KASUTAGE SEADMEID, MILLEL ESINEB DEFEKTE, LEKKEID VÕI TÕRKEID.

OHUTUSMEETMED

- 1) JÄLGIGE, ET LAPSED EI SAAKS PÕLETIGA MÄNGIDA. SEE SEADE EI OLE MÄNGUASI. TÄHELEPANU! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimeste poolt, kellel on piiratud vaimsed, füüsilised või sensoorsed võimed (kaasa arvatud lapsed) või nende poolt, kellel puuduvad vajalikud kogemused või teadmised; kasutamine on lubatud, kui nad teevad seda nende eest vastutava isiku järelvalve all või on saanud temalt vajalikud juhised. Lapsed peavad olema järelvalve all, et nad ei saaks seadmega mängida. Vanemate järelvalve all on kasutamine siiski lubatud. Ei sobi alla 12-aastastele lastele.
- 2) Ärge üritage seadet muuta.
- 3) Sisaldab täidetuna tuleohtlikku vedelikku.
- 4) Ärge täitke lahtise leegi, süttivate materjalide või süttimisallikate läheduses.
- 5) Ärge hoidke süütamisel näo ega riiete läheduses ega poole.
- 6) Ärge hoidke põletit temperatuuridel, mis ületavad 40 °C / 104 °F ega pikalt päikesevalguse käes.
- 7) Lõpetage täitmine koheselt, kui gaas hakkab üle voolama ja oodake 3 minutit enne kasutamist.
- 8) Ärge läbistage anumaid ega visake tulle.
- 9) Leegi läheduses on väga kuum. Olge põletusvigastuste vältimiseks eriti ettevaatlik.
- 10) Põleti ots on kasutamise ajal ja mõnda aega pärast seda väga kuum. Kaitske end põletusvigastuste eest.
- 11) Töötage korraliku õhutusega alas.
- 12) Kontrollige enne täitmist, kas põleti on välja lülitatud.
- 13) Kontrollige pärast kasutamist, kas põleti on VÄLJA lülitatud.
- 14) Kasutage ainult tarnija soovitatud originaalvaruosi.
- 15) Ärge üritage otsida lekkeid leegiga, kasutage eritooteid (meie toode 1726) või seebivett.
- 16) Lugege need juhised hoolikalt läbi, et õppida seadet tundma.
- 17) Hoidke need juhised ülelugemise jaoks alles.

TÄITMINE

- 1) Täitke ainult butaangaasiga (meie toode 10051). Katse täita teist tüüpi gaasidega võib olla ohtlik.
- 2) Täitke ainult korraliku õhutusega alas, eemal leegist ja süttivatest materjalidest.
- 3) Kontrollige, kas põleti on VÄLJAS.
- 4) Hoidke põletit püstises asendis ja ühendage gaasiballoon põleti täitmisklapiga.
- 5) Täitke aeglaselt. Ärge täitke liigselt.
- 6) Puhastage pärast täitmist niihästi põletit kui ka oma käsi, enne kui süütate seadme.
- 7) Oodake mõned minutid, et gaas stabiliseeruks.
- 8) Laske enne paagi täitmist 5 minutit põletil jahtuda.

KASUTAMISJUHISED

- 1) Keerake õhu reguleerimisrõngast selliselt, et kõik augud oleksid täielikult avatud.

- 2) Vabastage punane süütenupp, keerake selleks päripäeva.
- 3) Vajutage põleti süütamiseks punast süütenuppu.
- 4) Päästiku vabastamine kustutab leegi automaatselt.
- 5) Leegi püsiva põlemise jaoks lükake külgmist hooba vasakule. Lükake hooba paremale, et leeki kustutada (suund OFF).

KLIENDITEENINDUS

KEMPER SRL

Via Prampolini 1/Q

43044 Lemignano di Collecchio (PR) – ITAALIA

Maaletooja:

Hammerjack OÜ, Vae 4, Laagri Saue vald 76401 Harjumaa

www.hammerjack.eu

www.rauakaubad.ee