

Laboritermomeeter digitaalne 10-509

Digitaalne termomeeter on mõeldud kasutamiseks kõikjal vedelikes, tahketes materjalides jms. - toodetes, kuhu annab sisestada mõõtevarrast.

Termomeeter hakkab tööle kui vajutate ON/OFF nuppu.

Termomeeter reageerib temperatuurile umbes 3 sekundi jooksul.

Kui te soovite termomeetrit välja lülitada, siis tuleb vajutada ON/OFF nuppu.

Termomeetri tööpiirkond on 0C - + 300C.

Mitte kasutada ahjus ega mikrouunis!

Termomeetri displeiga osa ei tohi asetada vette ega kuumutada üle 50C!

Maaletooja:

Hammerjack OÜ

Vae 4, Laagri

76401 Saue vald

Harjumaa

www.hammerjack.ee