




EN	Cordless Concrete Nailer	INSTRUCTION MANUAL	6
SV	Batteridriven betongspikpistol	BRUKSANVISNING	13
NO	Trådløs spikerpistol for betong	BRUKSANVISNING	19
FI	Akkukäyttöinen betoninaulain	KÄYTÖOHJE	26
LV	Bezvada betona naglotājs	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	32
LT	Belaidis vinių kalimo į betoną prietaisas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	39
ET	Juhtmeta naelapüstol betooni jaoks	KASUTUSJUHEND	46
RU	Аккумуляторный гвоздезабиватель для бетона	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	53

GN420C






Fig.1




Fig.4




Fig.5




Fig.2




Fig.3




Fig.6




Fig.7




Fig.8




Fig.12




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.16




Fig.17




Fig.19




Fig.18




Fig.20




Fig.21




Fig.22




Fig.26




Fig.23




Fig.24




Fig.25

SPECIFICATIONS

Model	GN420C	
Nail capacity	20 nails (2strips)	40 nails (4strips)
Dimensions (L X W X H)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Net weight	3.6 kg	3.8 kg
Nail length X Shank diameter	Nail L : 15 mm - 40 mm	d : 2.6 mm - 3.1 mm
Rated voltage	D.C. 7.2 V	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Read instruction manual.
	Container under pressure, keep away from temperatures over 50°C (for ex. sun radiation) Keep container in a well ventilated place.
	Use only outside or well ventilated rooms. Do not breathe gas.
	Do not use near flames or sprays on heated surfaces. In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
	Do not damage, puncture or burn even after use.
	Wear safety glasses.
	Keep fingers away from trigger when not driving fasteners to avoid accidental firing.
	Use only in ventilated area to avoid nausea and unconsciousness. Never use tool in combustible atmospheres. The tool exhaust may ignite flammable materials.
	Do not use on scaffolding, ladders.
	Warning: hot surface! Do not touch around this symbol. Touching the surface may cause burns or injuries.
	Only for EU countries Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for securing a thin steel plate to the concrete.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN792:

Sound pressure level (L_{PA}) : 89 dB (A)
Sound power level (L_{WA}) : 102 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Wear ear protection

Vibration

The vibration total value determined according to EN792:

Vibration emission (a_h) : 3.5 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Cordless Concrete Nailer

Model No./ Type: GN420C

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN792,EN60745

The technical documentation is kept by:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03.2012

Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN


Personal protective equipments

- Always wear safety glasses to protect your eyes from dust or fastener injury.

⚠ WARNING: It is an employer's responsibility to enforce the use of safety eye protection equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

For Australia and New Zealand only

Always wear safety glasses and face shield to protect your eyes from dust or fastener injury. The safety glasses and the face shield should conform with the requirements of AS/NZS 1336.



- Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and head protection. Also wear light but not loose clothing. Sleeves should be buttoned or rolled up. No necktie should be worn.

Work area safety

- Never use the tool in enclosed or poorly ventilated spaces. Otherwise carbon monoxide may cause dizziness, nausea or unconsciousness.
- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Operating the tool can create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating the tool. Distractions can cause you to lose control.
- Illuminate the work area sufficiently.
- There may be local regulations concerning noise which must be complied with by keeping noise levels within prescribed limits. In certain cases, shutters should be used to contain noise.

Safety devices

- Make sure all safety systems are in working order before operation. The tool must not operate if only the trigger is pulled or if only the contact arm is pressed against the wood. It must work only when both actions are performed. Test for possible faulty operation with fasteners unloaded and the pusher in fully pulled position.
- Do not play with the contact element: it prevents accidental discharge, so it must be kept on and not removed. Securing the trigger in the ON position is also very dangerous. Never attempt to fasten the trigger. Do not operate a tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly.

General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Cordless nailer/stapler safety warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious injury, electric shock and/or fire.

Save all warnings and instructions for future reference.

For personal safety and proper operation and maintenance of the tool, read this instruction manual before using the tool.

General safety

- Do not permit those uninstructed to use the tool.
- No horseplay. Respect the tool as a working implement.
- Do not operate when under the influence of alcohol, drugs or the like.
- Never alter the tool.

- Do not attempt to keep the contact element depressed with tape or wire. Death or serious injury may occur.
- Always check contact element as instructed in this manual. fasteners may be driven accidentally if the safety mechanism is not working correctly.

Loading fasteners

- Do not load the tool with fasteners when any one of the operating controls is activated.
- Use only fasteners specified in this manual. The use of any other fasteners may cause malfunction of the tool.

Power source

- Use the tool only with the Makita genuine fuel cell.
- Do not touch liquid gas sprayed out of the fuel cell. Contact with it may cause injury.
- Risk of fire and explosion. When handling the fuel cell for the purpose of storage, transportation, inserting into and taking out of the tool and disposal:
 - do not expose to sunlight and to temperatures exceeding 50°C (122°F);
 - do not smoke;
 - avoid sparks and open flame.
- Always remove the battery cartridge and remove all of the fasteners:
 - when unattended;
 - before performing any maintenance or repair;
 - before cleaning a jam;
 - before moving the tool to a new location.

Operational safety

- Always check the tool for its overall condition and loose screws before operation. Tighten as required.
- Handle the tool carefully, as there is high pressure inside the tool that can be dangerous if a crack is caused by rough handling (dropping or striking). Do not attempt to carve or engrave on the tool.
- Stop the operation immediately if you notice something wrong or out of the ordinary with the tool. An improperly functioning tool must not be used.
- Do not point the ejection port at anyone in the vicinity. Keep hands and feet away from the ejection port area.
- Always assume that the tool contains fasteners.
- Never point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
- Do not rush the job or force the tool. Handle the tool carefully.
- Do not activate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.
- Never hold or carry the tool with a finger on the trigger or hand it to someone in this condition. Accidental firing can cause serious injury.
- Never use fastener driving tools marked with the symbol "Do not use on scaffoldings, ladders" for specific application for example:

— when changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders, or ladder alike constructions, e.g. roof laths;

— closing boxes or crates;

— fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.

- Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by striking live wires, conduits or gas pipes.
- Do not use the tool for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.
- Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations to prevent danger if there is sudden jerking or catching.
- On rooftops and other high locations, drive fasteners as you move forward. It is easy to lose your footing if you drive fasteners while inching backward. When driving fasteners against perpendicular surface, work from the top to the bottom. You can perform driving operations with less fatigue by doing so.
- A fastener will be bent or the tool can become jammed if you mistakenly drive fastener on top of another fastener or strike a knot in the wood. The fastener may be thrown and hit someone, or the tool itself can react dangerously. Place the fasteners with care.
- Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.

Service

- Perform cleaning and maintenance right after finishing the job. Keep the tool in tip-top condition. Lubricate moving parts to prevent rusting and minimize friction-related wear. Wipe off all dust from the parts.
- Ask Makita authorized service center for periodical inspection of the tool.
- To maintain product SAFETY and RELIABILITY, maintenance and repairs should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.

Overview of the nailer

- Fig.1: 1. Fuel cover 2. Trigger 3. Magazine
4. Pusher lever 5. Pusher button 6. Contact element 7. Exhaust vent 8. Lamp
9. Indicating lamp 10. Battery cartridge

FUNCTIONAL DESCRIPTION

► CAUTION:

- Always be sure to remove the fuel cell, the battery cartridge and nails before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

► CAUTION:

- Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.
- Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.2: 1. Battery cartridge

To install the battery cartridge, hold it so that the battery cartridge front shape fits to that of the battery installation opening and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click.

► Fig.3: 1. Battery cartridge 2. Button

To remove the battery cartridge, withdraw it from the tool while pressing the both sides of the cartridge.

► CAUTION:

- Always insert the battery cartridge all the way until it locks in place. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Lighting up the lamp

► CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

► Fig.4: 1. Lamp button

- To switch on the Lamp, press the lamp button. To switch off the lamp, press the lamp button again.

Fuel cell

Attaching the metering valve to the fuel cell

► Fig.5: 1. Metering valve 2. Cap

Detach the cap (in case the metering valve is provided with the cap).

► Fig.6

Push in the front edge.

► Fig.7

Push in the rear edge until it seats.

Inserting the fuel cell

► Fig.8

Push up and pull the fuel cover to open.

► Fig.9: 1. Jet nozzle

Insert the fuel cell directing the jet nozzle of the metering valve toward the adaptor.

► Fig.10

Insert the jet nozzle into the small hole of the adapter properly.

► Fig.11

Put the fuel cover over the metering valve and push it down to latch.

Adjusting the nailing depth

⚠ CAUTION:

- Remove the fuel cell, the battery cartridge and nails before adjusting the depth of nailing.

► Fig.12: 1. Adjuster

To get shallower depth, turn the adjuster to right direction as shown in the figure. To get deeper depth, turn the adjuster to left direction.

Do not turn the adjuster too much, or the adjuster may get stuck.

Indication lamp

Color of the indication lamp means the followings.

Blinking green: Normal status

Blinking red: Need to recharge the battery cartridge

Lighting-up-red: Recharge the battery cartridge.

Nailing cannot be performed due to no remaining battery capacity.

Blinking orange: Thoroughly cleaning is recommended. Refer to the section "MAINTENANCE" to clean inside of the tool thoroughly. To reset the orange blinking of the indicator lamp, push the contact element for five seconds, and then push the contact element five times.

Blinking orange after blinking green and red alternately: Fault detection is running. Remove and reinset the battery cartridge to reset. If fault detection is running again, it is malfunction condition. Ask your local Makita service center to repair it.

Hook

⚠ CAUTION: Always remove the battery when hanging the tool. Do not hang the tool to your belt.

► Fig.13: 1. Hook

The hook is convenient for hanging the tool temporarily. The hook can be set in two positions according to where the tool will be hung.

To change the hook position, push its feet in from both sides and shift to another position.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always remove the fuel cell and the battery cartridge before carrying out any work on the tool.

Loading the nailer

► Fig.14: 1. Button

Insert a strip of nails into the slit in the rear of the magazine. The nails stop at the entrance of the magazine because of the nail stopper. Unlock the magazine by pressing the button of the nail stopper to insert the nails.

► Fig.15: 1. Pusher lever

Pull the pusher lever with pressing the pusher button all the way to the rear of the magazine. Then release the pusher button, and return the pusher lever to the end of the strip gently.

Removing nails

► Fig.16: 1. Pusher lever 2. Nail stopper

Pull the pusher lever and push the pusher button to release the nail supporter, and then return the pusher lever to the top with pushing the pusher button.

Slide the nails toward the rear of the magazine. The nails stop at the entrance of the magazine because of the nail stopper. Unlock the magazine by pressing the button of the nail stopper to remove the nails.

Changing the magazine (optional accessory)

► Fig.17: 1. Bolt

A magazine with different length is available as optional accessory. To change the magazine, loosen the bolt and remove the magazine. Then install the new magazine. And fasten the bolt on the magazine.

OPERATION

⚠ WARNING:

- Do not touch around the exhaust vent. The surface will be very hot during or after an operation. Touching around the exhaust vent may cause burns or injuries.

⚠ CAUTION:

- Make sure all safety systems are in working order before operation.

► Fig.18

- To drive a nail, place the contact element against the workpiece.

The fan motor is activated, fuel gas is injected into combustion chamber and mixed with air by the fan.

► Fig.19: 1. Trigger

- Hold the contact element pressing firmly and pull the trigger. Fuel gas is combusted and the nail is driven.
- Further driving can be initiated only after both the contact element and the trigger are released.

Nail-driving of concrete

⚠️WARNING:

- Use hardened nails only for concrete. Using other purposed nails may cause serious injuries. Do not nail directly on the concrete. Failure to do so may cause concrete fragments to fly off or nails to strike back, causing serious injuries.
- When driving nails, hold the tool so that it stands upright to the driving surface. Slanted nail-driving may cause concrete fragments to fly off or nails to strike back, causing serious injuries.
- Do not use the tool on the surface that objects hang from, such as area where hangers for sewer pipe, dust pipe etc. are set up

Choose and use appropriate nails so that the penetration amount into concrete ranges 15 mm - 20 mm.

► Fig.20: 1. Thin steel plate 2. Penetration amount into concrete

⚠️CAUTION:

- Use this tool only for soft concrete built up not so long before. Using on the hard concrete may cause nail bending or nail-driving to insufficient depth.
- When the penetration amount into concrete is required more than 20 mm, driving nails to the sufficient length may not be obtained. Nails may be driven too shallow causing unstable work-piece, resulting in personal injury and damage to property.

Anti dry fire mechanism

This mechanism prevents the tool from firing without nail. Dry fire prevention automatically functions when the rest of nails get to the last 2-3 pieces.

Jammed nailing

⚠️WARNING:

- Always be sure to remove the fuel cell and the battery cartridge before clearing a jam.

⚠️CAUTION:

- Do not use deformed nails or nail strip. Failure to do so causes poor nail feeding.

Follow the removing nail procedure and remove the jammed nails.

► Fig.21: 1. Magazine

Remove the fuel cell, the battery cartridge and nails. Loosen the bolt on the magazine. Remove the magazine and remove the jammed nails.

► Fig.22

If the nails cannot be removed after performing above method, do as follows.

Insert a small rod or the like into the ejection port and tap it with a hammer to drive out the jammed nails from the ejection port.

► Fig.23: 1. Under driver guide 2. Bolt

► Fig.24

If the nails still remain in the ejection port, do as follows. Loosen the bolts on the ejecting port by using a hex wrench. Remove the under driver guide. And remove the jammed nails.

Return the under driver guide and tighten the bolts after the jammed nails are removed.

Return the magazine and tighten the bolt.

MAINTENANCE

⚠️CAUTION:

- Always remove the fuel cell, the battery cartridge and nails before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Maintenance after daily work

At the end of daily work, conduct an end-of-workday routine.

These simple steps are based on maintaining the safety and performance of the tool.

Before leaving the work site:

- Remove the battery cartridge and store in a tool-carrying case. Always use the tool-carrying case for transporting and storing the tool.
- Dispose of all empty cells where they will not be found by children, crushed, punctured or burned.

When you get home:

- Place the battery cartridge in its charger if it needs charging as indicated by the red indication lamp.
- Wipe the tool with a clean, soft cloth.
- Check the filter and clean if it is dusty.

Cleaning the air filter

► Fig.25: 1. Filter cover

► Fig.26: 1. Filter cover 2. Filter

Press slightly up the filter cover and remove it. And then simply lift out the filter.

Tap the filter lightly to remove any dust. Soap and water restores the filter to an almost new condition.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

Thoroughly cleaning

If dry fires occur frequently, which means the tool is needed to be cleansed thoroughly.

See the accompanying cleaning guide for detail, and perform the cleaning.

If you have any questions regarding to cleaning, please ask your local Makita Service Center.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nails
- Magazine
- Safety goggles
- Fuel cell
- Cleaning kit
- Makita genuine battery and charger

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell	GN420C	
Spikmagasin	20 spikar (2 band)	40 spikar (4 band)
Mått (L x B x H)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Vikt	3,6 kg	3,8 kg
Spiklängd X spikdiameter	Spik L: 15 mm - 40 mm d: 2,6 mm - 3,1 mm	
Märkspänning	7,2 V likström	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land.
- Vikt med batterikassett i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

Symboler

Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen.

	Läs bruksanvisningen.
	Behållare under tryck. Får ej utsättas för temperaturer över 50°C (t ex direkt solljus). Förvara behållaren på en väl ventilerad plats.
	Endast för utomhusanvändning eller för användning i väl ventilerat rum. Andas inte in gasen.
	Använd inte behållaren i närheten av öppna lågor eller spreja på upphettade ytor. Under användning kan det bildas lättantändlig/explosiv blandning av ånga-luft.
	Ta inte sönder, punktera eller bränn. Gäller även efter användning.
	Bär skyddsglasögon.
	Håll fingrar borta från avtryckaren när maskinen inte används för att undvika oavsiktlig avfyrning.
	Använd endast i ventilierade områden för att undvika illamående och medvetlöshet. Använd aldrig maskinen i lättantändlig miljö. Maskinens utblås kan antända lättantändligt material.
	Använd inte på stegar, ställningar.
	Varning! Het yta! Vidrör inte runt denna symbol. Det kan orsaka brännskador eller andra skador.
	Gäller endast EU-länder Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållssoporna! Enligt EU-direktiven som avser förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatorer, förbrukade batterier och ackumulatorer, samt direktivens tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt elektrisk utrustning, batterier och batteripaket sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Avsedd användning

Maskinen är avsedd för att fästa en tunn stålplåt på betongen.

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN792:

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 89 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 102 dB (A)

Måttolerans (K): 3 dB (A)

Använd hörselskydd

Vibration

Det totala vibrationsvärdet är bestämt enligt EN792:

Vibrationsemision (a_h): 3,5 m/s²

Måttolerans (K): 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

VARNING: Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

VARNING: Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstånd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

Gäller endast Europa

EU-konformitetsdeklaration

Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er):

Maskinbeteckning:

Batteridriven betongspikpistol

Modellnr./typ: GN420C

är serieproduktionstillverkad och

Följer följande EU-direktiv:

2006/42/EC

Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringssokument:

EN792, EN60745

Den tekniska dokumentationen förs av:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England


 Tomoyasu Kato
 Direktör
 Makita Corporation
 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
 Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

⚠WARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlätenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador. **Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.**

Säkerhetsvarningar för sladdlös spik-/häftpistol

⚠WARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar. Underlätenhet att följa varningar och anvisningar kan leda till allvarliga personskador, elektriska stötar och/eller brand.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Läs bruksanvisningen innan verktyget används med hänsyn till din personliga säkerhet och för rätt handhavande och underhåll.

Allmän säkerhet

- Låt inte obehöriga använda verktyget.
- Detta är inte en leksak. Hantera verktyget som ett arbetsredskap.
- Använd inte verktyget under påverkan av alkohol, mediciner eller dylikt.
- Modifiera aldrig verktyget.


Personlig skyddsutrustning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från damm, skador från spikar eller klamrar.

⚠WARNING: Det är arbetsgivarens ansvar att genomdriva att användarna och övriga personer i det omedelbara arbetsområdet använder ögonskydd.

Endast för Australien och Nya Zeeland

Använd alltid skyddsglasögon och ansiktsskydd för att skydda ögonen från damm eller skador från spikar och klamrar. Skyddsglasögon och ansiktsskydd ska uppfylla kraven i AS/NZS 1336.



- Använd hörselskydd och hjälm. Använd åtsittande, men bekväm klädsel. Ärmarna ska vara knäppta eller uppkavlade. Bär inte slips.

Arbetsplatskydd

- Använd aldrig verktyget i ett instängt eller dåligt ventilerat utrymme. I annat fall kan koloxid orsaka ysel, illamående eller medvetslöshet.
- Se till att arbetsområdet är rent och har bra belysning. Arbetsområden med skräp eller dålig belysning kan leda till olyckor.
- Använd inte verktyget i explosiva områden, som till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Verktyget kan skapa gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och åskådare på avstånd när du använder verktyget. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Lys upp arbetsplatsen väl.
- Följ även eventuella lokala föreskrifter om bullernivåer. Under vissa omständigheter han bullerskärmar behöva användas.

Säkerhetsenheter

- Kontrollera alltid att alla skyddsanordningar fungerar innan du använder verktyget. Verktyget får inte fungera om du enbart trycker in avtryckaren eller enbart trycker kontaktarmen mot arbetsstycket. Verktyget ska bara fungera om både avtryckaren och kontaktarmen aktiveras. Kontrollera funktionen med tomt magasin och med inmataren helt tillbakadragen.
- Sätt inte kontaktplattan ur funktion: Det förhindrar oavsiktlig avfyrsning och måste alltid finnas på plats. Att låsa avtryckaren i läget ON är mycket farligt. Försök under inga omständigheter att spärra avtryckaren. Använd inte verktyget om något funktionsreglage är ur funktion, urkopplat eller inte fungerar på avsett sätt.
- Försök att hålla kontaktarmen nedtryckt med tejp eller vajer. Det innebär livsfara eller risk för allvarlig olycka.
- Kontrollera alltid kontaktarmen enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Spikar/klammer kan avfyras oavsiktligt om säkerhetsmekanismen inte fungerar på avsett sätt.

Mata in spikar/klammer

- Ladda inte verktyget med spikar när en funktion är aktiverad.
- Använd endast spikar/häftklamar som specificeras i denna bruksanvisning. Andra typer av spikar/klammer kan medföra att verktyget inte fungerar på avsett sätt.

Strömkälla

- Använd maskinen endast med Makitas originalbränslecell.
- Vidrör inte flytande gas som sprejats ut från bränslecellen. Vid kontakt kan det orsaka personskada.
- Risk för brand och explosion. Vid hantering av bränslecellen när den ska förvaras, transporteras, eller när den ska installeras eller tas bort från verktyget samt vid bortsaffning:
 - utsätt den inte för solljus och temperaturer som överstiger 50 °C (122 °F);
 - rök inte;
 - undvik gnistor och öppna lågor.
- Ta alltid bort batterikassetten och ta bort alla spikar/klammer:
 - när maskinen lämnas utan tillsyn
 - när maskinen lämnas utan tillsyn
 - innan en spik som har fastnat tas bort
 - innan maskinen flyttas till en annan plats.

Driftsäkerhet

- Kontrollera alltid maskinens allmänna kondition innan du använder den och tillse att det inte finns lösa skruvar. Dra fast skruvorna om det behövs.
- Hantera maskinen försiktigt. En spricka orsakad av ovarsam hantering utgör en risk i ett trycksatt maskin. Försök aldrig att rista i eller gravera något på verktyget.
- Avbryt arbetet omedelbart om du misstänker att något är fel eller onormalt med verktyget. Ett verktyg som inte fungerar på avsett sätt får inte användas.
- Rikta inte mynningen mot andra personer. Se också till att dina egna händer och fötter inte är i riskzonen.
- Förutsätt alltid att verktyget är laddat med spik.
- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan oavsett om det är laddat eller inte.
- Utför inte arbetet under stress och forcerar inte verktyget. Hantera verktyget försiktigt.
- Tryck inte på avtryckaren utan att verktyget hålls ständigt mot ett arbetsstykke.
- Bär aldrig verktyget med fingrarna på avtryckaren och räck inte över det till någon på detta sätt. Oavsiktlig avfyrning kan orsaka allvarlig skada.
- Använd aldrig spikpistoler märkta med symbolen "Använd inte på stegar, ställningar" för arbetsuppgifter av följande typ:
 - Om du under arbetsgång måste använda byggnadsställning, trappa, stege eller liknande, t ex takläkt,
 - spikning av lädor,
 - montering av transportsäkringar, till exempel på fordon och vagnar.
- Kontrollera väggar, golv, inner- och yttertak o.dyl. noggrant för att inte orsaka kortslutning, elstötar, gasläckage, explosioner osv genom att spika i el- eller gasledningar.
- Använd inte verktyget för att fästa elkablar. Den är inte konstruerad för fastsättning av elkablar och kan skada isoleringen på elkablarna och därmed orsaka elektrisk stöt eller brand.
- Se till att alltid ha ordentligt fotfäste och god balans när du använder maskinen. Kontrollera att andra personer inte befinner sig under dig när du arbetar på hög höjd, för att undvika ulyckorsrisk.
- På hustak och andra arbetsplatser på hög höjd ska du röra dig framåt medan du matar spikar/klammer. Det är lätt att förlora fotfästet om du rör dig bakåt samtidigt som du matar spikar/klammer. Om du ska spika/häfta vertikalt, arbeta då uppifrån och ned. Det är mindre tröttdande.
- Om du rökar spika/häfta i en annan spik/klammer eller i en kvist i trävirke kan spiken/klamern böjas eller verktyget fastna. Spiken/klamern kan då kastas iväg och träffa någon eller så kan verktyget i sig utgöra en ulyckorsrisk. Var noggrann med hur du placarer spikar/klammer.
- Avfyra aldrig spikar/klammer från insidan och utsidan på samtidigt. Spikar/klammer riskerar att skjutas igenom och/eller flyga iväg och orsaka allvarlig fara.

Service

- Rengör och underhåll verktyget direkt efter avslutat arbete. Se till att alltid hålla den i bästa skick. Smörj rörliga delar för att förhindra korrosion och minimera frictionsrelaterad förslitning. Torka bort allt damm från de olika delarna.
- Låt ett auktoriserat servicecenter för Makita utföra en regelbunden genomgång av verktyget.

- För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

VARNING: GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. OVARSAM hantering eller underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖR BATTERIKASSETT

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
5. Kortslut inte batterikassetten.
 - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 - (2) Undvik att förvara batterikassetten till-sammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc.
 - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort strömförflytande, överhettning, risk för brännskador och maskinen kan till och med gå sönder.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50°C (122°F).
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
9. Använd inte ett skadat batteri.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Sluta att använda maskinen och ladda batterikassetten när du märker att kraften avtar.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassetten. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10°C och 40°C (50°F - 104°F). Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.

Översikt över spikpistolen

- Fig.1: 1. Bränsleskydd 2. Avtryckare 3. Magasin
4. Inmatarens handtag 5. Matarknapp
6. Kontaktlarm 7. Utblås 8. Lampa
9. Indikatorlampa 10. Batterikassett

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att ta bort bränslecellen, batterikassetten och spikarna före justering eller kontrollering av maskinens funktion.

Montera eller demontera batterikassetten

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.
- Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du installerar eller tar bort batterikassetten.** Om du inte håller stadigt i maskinen och batterikassetten kan de halka ur dina händer och skadas samt orsaka personskada.

- Fig.2: 1. Batterikassett

För att montera batterikassetten, ska du hålla den så att dess framdel passar in i öppningen för batterikassetten och sedan låta den glida på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick.

- Fig.3: 1. Batterikassett 2. Knapp

Ta bort batterikassetten genom att trycka på båda sidor om batterikassetten och dra ut den från maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Skjut alltid in batterikassetten ordentligt tills den läses på plats. I annat fall kan batterikassetten lossna oväntat från maskinen och skada dig eller någon annan.
- Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Tända lamporna

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.

- Fig.4: 1. Lampknapp

- Tryck på lampknappen för att tända lampan. Tryck en gång till på lampknappen för att släcka den.

Bränslecell

Anslutning av doseringsventilen till bränslecellen

- Fig.5: 1. Doseringsventil 2. Hylsa

Ta loss locket (i de fall då doseringsventilen är försedd med ett).

- Fig.6

Tryck in framkanten.

- Fig.7

Tryck in bakkanten tills den sätts fast.

Isättning av bränslecellen

- Fig.8

Tryck upp och dra i bränsleskyddet för att öppna.

- Fig.9: 1. Strålrör

Sätt i bränslecellen och rikta doseringsventilens strålrör mot adaptern.

- Fig.10

Sätt i strålröret ordentligt i det lilla hålet i adaptern.

- Fig.11

Sätt bränsleskyddet över doseringsventilen och tryck ner det för att låsa fast.

Inställning av spikdjupet

⚠ FÖRSIKTIGT:

- Ta bort bränslecellen, batterikassetten och spikarna innan spikdjupet justeras.

- Fig.12: 1. Inställningsring

Vrid justeringsratten åt höger för att få ett grundare spikdjup, såsom visas i figuren. Vrid justeringsratten åt vänster för att få ett djupare spikdjup.

Vrid inte justeringsratten för mycket så att den fastnar.

Indikatorlampa

Färgen på indikatorlampen betyder följande.

Blinkar grön: Normal status

Blinkar rött: Batterikassetten behöver laddas på nytt

Lyser rött: Ladda batterikassetten på nytt. Det går inte att spika på grund av att batteriet är urladdat.

Blinkar orange: Noggrann rengöring rekommenderas. Se avsnittet "UNDERHÅLL" för noga rengöring av maskinens insida. För att återställa en indikatorlampa som blinkar orange håller du in kontaktelementet i fem sekunder och trycker därefter på kontaktelementet fem gånger.

Blinkar orange efter att ha blinkat alternativt grönt och rött: Felsökning körs. Ta ur och sätt i batterikassetten för att återställa. Om felsökning körs igen, har ett fel uppstått. Kontakta ett lokalt Makita-servicecenter för reparation.

Krok

⚠ FÖRSIKTIGT: Ta alltid bort batteriet när du hänger ifrån dig maskinen. Häng inte maskinen i ditt bälte.

- Fig.13: 1. Krok

Kroken används för att hänga upp maskinen temporärt. Kroken kan fästas i två lägen beroende på hur maskinen ska hängas upp.

För att ändra krokens läge trycker du ihop dess fötter från båda sidor och byter därefter till ett annat läge.

MONTERING

⚠FÖRSIKTIGT:

- Ta alltid bort bränslecellen och batteriet innan du utför något arbete på verktyget.

Laddning av spikmaskinen

► Fig.14: 1. Knapp

Sätt i ett spikband i skåran baktilt på magasinet. Spikarna stannar vid öppningen till magasinet på grund av spikstoppet. Lås upp magasinet genom att trycka på spikstoppets knapp för att sätta i spikarna.

► Fig.15: 1. Inmatarens handtag

Dra matarspaken genom att trycka ned matarknappen, hela vägen till baksidan av magasinet. Släpp sedan matarknappen och för varsamt tillbaka matarspaken till änden av spikbandet.

Borttagning av spikar

► Fig.16: 1. Inmatarens handtag 2. Spikstopp

Dra matarspaken och tryck på matarknappen för att frigöra spikstödet, och för sedan tillbaka matarspaken längst upp genom att trycka på matarknappen. Skjut spikarna mot bakre delen av magasinet. Spikarna stannar vid öppningen till magasinet på grund av spikstoppet. Lås upp magasinet genom att trycka på spikstoppets knapp för att ta bort spikarna.

Byta ut magasinet (valfritt tillbehör)

► Fig.17: 1. Bult

Ett magasin med annan längd är tillgängligt som ett valfritt tillbehör.

För att byta magasinet lossar du bulten och tar bort magasinet. Sätt sedan i det nya magasinet. Fäst därefter bulten på magasinet.

ANVÄNDNING

⚠WARNING:

- Vidrör inte ytan runt utblåset. Ytan är mycket het under och efter drift. Om du vidrör ytan runt utblåset kan det orsaka brännskador eller andra skador.

⚠FÖRSIKTIGT:

- Kontrollera alltid att alla skyddsanordningar fungerar innan du använder maskinen.

► Fig.18

- För att avfyra en spik placeras du kontaktelementet mot arbetsstycket.

Fläktmotorn aktiveras, bränsleångan sprutas in i förbränningssrummet och blandas av fläkten med luft.

► Fig.19: 1. Avtryckare

- Håll kontaktelementet stadigt tryckt och tryck därefter in avtryckaren.

Bränslegasen förbränns och spiken avfyrs.

- Fortsatt avfyrning kan påbörjas endast efter det att både kontaktelementet och avtryckaren har släppts.

Afvyrning av spik i betong

⚠WARNING:

- Använd endast hårdade spikar för betong. Användning av spikar som är ämnat för annat material kan orsaka allvarliga skador. Avfyrta inte spiken direkt i betongen. I annat fall kan det leda till att betongfragment flyger iväg eller att spikar slår tillbaka och orsakar allvarliga skador.
- Håll maskinen så att den står upprätt mot den yta där spikarna ska avfyras. Vinklad avfyrning av spik kan orsaka att betongfragment flyger iväg eller att spikar slår tillbaka och orsakar allvarliga skador.
- Använd inte maskinen på ytor för hängande föremål, där hängare för utloppsrör, dammsugarslang etc. sätts upp.

Använd korrekta spikar med inslagsdjup på 15 mm – 20 mm i betongen.

► Fig.20: 1. Tunn stålplåt 2. Inslagsdjup i betong

⚠FÖRSIKTIGT:

- Använd maskinen endast på mjuk betong som nyligen har byggts upp. Användning på hård betong kan leda till att spiken böjer sig eller avfyras otillräckligt djupt.
- När det krävs ett inslagsdjup på mer än 20 mm i betongen, kan det hända att avfyrade spikar till passande längd inte kan uppnås. Spikar som avfyras för grunt orsakar att arbetsstycket blir instabilt, vilket kan leda till personskada och skada på egendom.

Tomgångsspärr

Denna mekanism förhindrar att verktyget avfyras utan spikar. Förbyggande av tomgångskörning fungerar automatiskt när det endast återstår 2-3 spikar.

Spik som fastnar

⚠WARNING:

- Se alltid till att ta bort bränslecellen och batterikassetten innan du tar bort spikar som har fastnat.

⚠FÖRSIKTIGT:

- Använd inte deformerede spikar eller spikband. I så fall kan spikmatningen påverkas negativt.

Följ proceduren för hur du tar bort spikar och ta bort spikarna som blockerar.

► Fig.21: 1. Magasin

Ta bort bränslecellen, batterikassetten och spikarna. Lossa bulten på magasinet. Ta bort magasinet och avlägsna de spikar som blockerar.

► Fig.22

Om spikarna inte går att ta bort efter att du följt metoden ovan, gör då följande.

Sätt i en liten stång eller liknande i mynningen och knacka lätt på den med en hammare för att ta ur spikarna som fastnat i mynningen.

► Fig.23: 1. Undre matarstyrning 2. Bult

► Fig.24

Om spikarna fortfarande blockerar mynningen, gör då följande.

Lossa bultarna på mynningen med en insexyckel. Ta bort den undre matarstyrningen. Ta sedan bort spikarna som blockerar.

Sätt tillbaka den undre matarstyrningen och fäst bultarna efter att de blockerande spikarna har avlägsnats.

Sätt tillbaka magasinet och fäst bulten.

UNDERHÅLL

⚠FÖRSIKTIGT:

- Ta alltid bort bränslecellen, batterikassetten och spikarna innan du försöker att utföra inspektion eller underhåll.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Underhåll efter dagligt arbete

Utför en rutin i slutet av arbetsdagen.

Dessa enkla steg bygger på att bibehålla säkerheten och verktygets prestanda.

Innan du lämnar arbetsplatsen:

- Ta ur batterikassetten och förvara verktyget i en verktygsväska. Använd alltid verktygsväskan vid transport och förvaring av verktyget.
- Kassera alla tomma bränsleceller på ett ställe där de inte kan hittas av barn, krossas, punkteras eller bränna.

När du kommer hem:

- Placer batterikassetten i dess laddare om den behöver laddas, vilket indikeras av den röda indikatorlampa.
- Torka av verktyget med en ren, mjuk duk.
- Kontrollera filtret och rengör det om det är dammigt.

Rengöring av luftfiltret

► Fig.25: 1. Filterskydd

► Fig.26: 1. Filterskydd 2. Filter

Tryck upp filterskyddet lätt och ta bort det. Och lyft därefter ut filtret.

Knacka lätt på filtret för att ta bort damm. Tvål och vatten återställer filtret så det blir som nytt

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Grundlig rengöring

Om blindavfyrningar inträffar ofta innebär det att verktyget behöver en grundlig rengöring.

Läs den medföljande rengöringsguiden för information om hur detta görs och utför rengöringen.

Om du har några frågor angående rengöring ska du kontakta ett lokalt Makita-servicecenter.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠FÖRSIKTIGT:

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Spikar
- Magasin
- Skyddsglasögon
- Bränslecell
- Rengöringssats
- Makitas originalbatteri och -laddare

OBS:

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell	GN420C	
Spikerkapasitet	20 spikere (2 bånd)	40 spikere (4 bånd)
Mål (L x B x H)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Nettovekt	3,6 kg	3,8 kg
Spikerlengde X Skaftdiameter	Spiker L: 15 mm - 40 mm	d: 2,6 mm - 3,1 mm
Merkespenning	DC 7,2 V	

- Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.
- Tekniske data og batteri kan variere fra land til land.
- Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

	Les bruksanvisningen.
	Beholder under trykk, må ikke oppbevares i nærheten av temperaturer over 50°C (f.eks. direkte sollys) Oppbevar beholderen på et sted med god ventilasjon.
	Kun til bruk utendørs eller i godt ventilerte rom. Gassen må ikke innåndes.
	Må ikke brukes i nærheten av flammer eller sprutes på varme overflater. Kan danne brennbar eller eksplosiv damp/luft-blanding under bruk.
	Må ikke ødelegges, punkteres eller brennes etter bruk.
	Bruk vernebriller.
	Hold fingrene borte fra startbryteren ved avfyring av festemidler, for å unngå utsiktet avfyring.
	Må kun brukes i ventilerte områder, for å unngå kvalmne og bevisstløshet. Verktøyet må aldri brukes i eksplosjonsfarlig atmosfære. Avluten fra maskinen kan antenne brennbare materialer.
	Må ikke brukes på stillas eller stiger.
	Advarsel: overflaten er varm! Ikke ta på området rundt dette symbolet. Berøring av overflaten kan føra til skader.
	Kun for EU-land Kast aldri elektriske produkter eller batteripakker i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Riktig bruk

Verktøyet er beregnet på festing av en tynn stålplate på betong.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN792:

Lydtrykknivå (L_{PA}): 89 dB (A)
Lydfeffektnivå (L_{WA}): 102 dB (A)
Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern

Vibrasjon

Totalverdiene for vibrasjon er bestemt i henhold til EN792:

Genererte vibrasjoner (a_h): 3,5 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

Gjelder bare land i Europa

EF-samsvarserklæring

Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er):

Maskinbetegnelse:

Trådløs spikerpistol for betong

Modellnr./type: GN420C

er av serieproduksjon og

Samsvarer med følgende europeiske direktiver:

2006/42/EC

Og er produsert i samsvar med følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

EN792, EN60745

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03.2012

Tomoyasu Kato
Direktør

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Sikkerhetsadvarslер for trådløs spikerpistol/stiftemaskin

⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til alvorlige personskader /og/eller elektriske støt.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Av hensyn til din personlige sikkerhet og riktig drift og vedlikehold av verktøyet, må du lese denne brukerhåndboken før du begynner å bruke verktøyet.

Generell sikkerhet

- Ikke la noen bruke verktøyet som ikke har gjennomgått oppleiring i bruken av det.
- Ikke driv med ablegøyser i nærheten av verktøyet. Respekter verktøyet som arbeidsutstyr.
- Ikke bruk verktøyet hvis du har drukket alkohol eller er under påvirkning av legemidler, narkotiske stoffer el.l.
- Du må aldri modifisere verktøyet.


Personlig sikkerhetsutstyr

- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene dine mot skader forårsaket av støv eller stifter.

⚠ ADVARSEL: Det er arbeidsgivers ansvar å påse at verktøyoperatørene og alle andre personer i arbeidsområdet imiddelbare arbeidsomgivelser bruker vernebriller.

Kun for Australia og New Zealand

Bruk alltid vernebriller og ansiktsmaske for å beskytte øynene dine mot skader forårsaket av støv eller stifter. Vernebrillene og ansiktsmasken bør være kompatible med kravene i AS/NZS 1336.



- Bruk hørselsvern for å beskytte hørselen din mot støv fra luftutløpet, og som hodebeskyttelse. Bruk også lett, men ikke løse klær. Ermer må være kneppet eller rullet opp. Ikke bruk slips.

Sikkerhet på arbeidsplassen

- Maskinen må aldri brukes i lukkede eller dårlig ventilerte områder. Dette kan føre til svimmelhet, kvalme eller besvimelse på grunn av karbonmonoksid.
- Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst. Rotete eller mørke områder fører lett til uhell.
- Ikke bruk verktøyet i eksplasive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Betjening av verktøyet kan avgive gnister som kan antenne støv eller gasser.
- Hold barn og tilskuerne unna når du bruker verktøyet. Distraksjoner kan få deg til å miste kontrollen over verktøyet.
- Påse at arbeidsområdet er tilstrekkelig opplyst.
- Det er mulig at lokale bestemmelser om støybegrensninger krever at støyinnvået må holdes innen visse grenser. I visse tilfeller må det brukes lemer for å dempe lyden.

Sikkerhetsutstyr

- Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som de skal for du tar i bruk verktøyet. Verktøyet må ikke starte hvis bare avtrekkeren trykkes inn, eller hvis bare kontaktelementet presses mot treet. Den må fungere kun når begge tingene gjøres samtidig. Mens verktøyet er tomt for stifter og skyveren er trukket helt tilbake, må du sjekke at verktøyet ikke starter.
- Ikke lek med kontaktelementet: Det forhindrer utilsiktet avfyring, så det må forbli på og ikke fjernes. Å løse avtrekkeren i ON-stilling er også meget farlig. Forsøk aldri å løse avtrekkeren. Ikke bruk et verktøy hvis noen del av verktøyetets driftskontroller er ute av funksjon, frakoblet, modifisert eller ikke virker som de skal.

- Ikke prøv å holde kontaktelelementet trykket inn med tape eller wire. Dette medfører livsfare.
- Kontroller alltid kontaktelelementet som angitt i denne håndboken. Stifter kan avfyres ved et ulykkestilfelle hvis sikkerhetsmekanismen ikke virker som den skal.

Fylle på stifter

- Ikke lad verktøyet med spikere mens noen av driftskontrollene er aktivert.
- Bruk kun stifter som angitt i denne håndboken. Hvis det brukes andre stifter, kan verktøyet slutte å fungere som det skal.

Strømkilde

- Maskinen må kun brukes med original Makita brennstoffcelle.
- Ikke berør den flytende gassen som sprayes ut av drivstoffcellen. Kontakt med denne kan medføre helseeskade.
- Brann- og eksplosjonsfare. Når drivstoffcellen håndteres i forbindelse med oppbevaring, transport, innsetting og fjerning fra verktøyet og ved avhending:
 - må ikke utsettes for sollys og temperaturer over 50°C (122°F),
 - ikke røyk,
 - hold unna gnister og åpen ild.
- Ta alltid batteriet og alle stiftene ut av utstyret:
 - når du forlater verktøyet ubevoktet
 - før vedlikehold eller reparasjon av verktøyet
 - før en fastkjørt spiker skal tas ut
 - før verktøyet skal flyttes til et annet sted

Driftssikkerhet

- Kontroller alltid at verktøyet er i generelt god stand og ikke har noen løse skruer, før du begynner å bruke det. Trekk til evt. skruer, om nødvendig.
- Håndter verktøyet forsiktig. Det inneholder høyt trykk som kan være farlig hvis det oppstår en sprekk i verktøyet på grunn av røff håndtering (fall eller slag). Ikke forsøk å skrape eller inngravere noe i verktøyet.
- Hvis du merker at noe er galt eller uvanlig med verktøyet, må du slutte å bruke det omgående. Et verktøy som ikke fungerer helt som det skal, må ikke brukes.
- Ikke pek med munningen på noen i nærværet. Hold hender og føtter unna munningsområdet.
- Gå alltid ut fra at verktøyet inneholder spikere.
- Ikke rett verktøyet mot deg selv eller andre, enten det inneholder stifter eller ikke.
- Ikke skynd deg med jobben eller bruk makt på verktøyet. Verktøyet må behandles forsiktig.
- Ikke start verktøyet med mindre det er plassert godt mot arbeidsstykket.
- Ikke hold eller bær maskinen med fingeren på startbryteren, eller gi den til noen mens du holder den slik. Utilisert utskyting kan føre til alvorlige skader.
- Bruk aldri spikerpistoler merket med symbolet "Må ikke brukes på stillas eller stiger" til visse formål, for eksempel:

- Når du skifter fra et arbeidssted til et annet, og dette krever at du bruker stillas, trapper, stiger eller stigeliknende konstruksjoner, f.eks. taktrinn.
- Når du lukker bokser eller kasser.
- Når du fester transportsikringssystemer, f.eks. på biler eller vogner.
- Kontroller vegg, tak, gulv osv. grundig for å unngå mulige elektriske støt, gasslekkesjer, eksplosjoner osv. som kan oppstå når du treffer strømførende ledninger, rør eller gassledninger med spikerne.
- Ikke bruk verktøyet til å feste elektriske kabler. Det er ikke utformet for montering av elektriske kabler, og kan skade isoleringen på elektriske kabler, som igjen kan medføre elektrisk støt eller utgjøre en brannfare.
- Se hvor du går og hold balansen med verktøyet. Pass på at ingen befinner seg under deg når du jobber på høyt over bakken, så det ikke plutselig oppstår en farlig situasjon som følge av et rykk eller fordi noe setter seg fast.
- På tak og på andre høye steder må du stifte etter hvert som du beveger deg forover. Det er lett å miste balansen hvis du stifter mens du beveger deg bakover. Når du stifter mot en vinkelrett overflate, må du stifte ovenfra og ned. Du blir mindre sliten av stiftingen hvis du gjør det på denne måten.
- En stift kan bli bøyd, eller verktøyet kan låse seg hvis du ved en feil stifter på toppen av en annen stift, eller treffer en kvist i treet. Stiftene kan rikosjettere og treffe noen, eller verktøyet selv kan reagere på en farlig måte. Plasser stiftene med omhu.
- Forsøk aldri å stifte både fra innsiden og utsiden på én gang. Stiftene kan gå gjennom og/eller rikosjettere, og utgjøre en alvorlig helsefare.

Service

- Rengjøring og vedlikehold må utføres rett etter at jobben er avsluttet. Hold verktøyet i tipp topp stand. Smør bevegelige deler for å hindre at de ruster og for å minimalisere slitasje som skyldes friksjon. Tørk alt støv av delene.
- Kontakt Makitas autoriserte servicesenter for periodisk inspeksjon av verktøyet.
- For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må vedlikehold og reparasjoner utføres av Makitas autoriserte servicesenter, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

ADVARSEL: Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR BATTERIET

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheeting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
 - (1) Ikke berør batteripolen med ledende materialer.
 - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
- En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppheeting, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C (122 °F).
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du merker at det er lite strøm på batteriet. Sett batteriet til lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overoplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet ved romtemperatur ved 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading.

Oversikt over spikerpistolen

- Fig.1: 1. Brennstoffdeksel 2. Utløser 3. Magasin 4. Matehendel 5. Trykknapp 6. Kontakt-element 7. Luftutløp 8. Lampe 9. Indikatorlampe 10. Batteri

FUNKSJONSBESKRIVELSE

▲FORSIKTIG:

- Før du justerer eller kontrollerer funksjone på maskinen, må du alltid ta ut brennstoffcellen, batteriet og spikerne.

Sette inn eller ta ut batteri

▲FORSIKTIG:

- Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.
- Hold godt rundt maskinen og batteriet når du setter inn eller tar ut batteriet. Hvis du mister ned maskinen eller batteriet, kan dette forårsake personskader eller skader på maskinen/batteriet.

► Fig.2: 1. Batteri

For å sette inn batteriet, hold det slik at batterifronten passer inn i åpningen og før det på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk.

► Fig.3: 1. Batteri 2. Knapp

Ta ut batteriet ved å trekke det ut av maskinen mens du trykker på knappene på forsiden av batteriet.

▲FORSIKTIG:

- Batteriet må alltid settes helt inn, til det låses på plass. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.
- Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke gir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Tenne lampen

▲FORSIKTIG:

- Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.

► Fig.4: 1. Lampeknapp

Slå på lampen ved å trykke på lampeknappen. Slå av lampen ved å trykke på lampeknappen en gang til.

Brennstoffcelle

Feste doseringsventilen til brennstoffcellen

► Fig.5: 1. Doseringsventil 2. Deksel

Ta av hetten (i tilfelle doseringsventilen er utstyrt med en hette).

► Fig.6

Skyv inn den fremre kanten.

► Fig.7

Skyv inn den bakre kanten inntil den setter seg.

Sette inn brennstoffcellen

► Fig.8

Skyv opp og trekk i brennstoffdekselet for å åpne det.

► Fig.9: 1. Stråledyse

Sett inn brennstoffcellen mens du retter stråledysen til doseringsventilen mot adapteren.

► Fig.10

Sett stråledysen ordentlig inn i det lille hullet på adapteren.

► Fig.11

Sett brennstoffdekselet på doseringsventilen og trykk det ned så det går i innrep.

Justere spikringsdybden

⚠️FORSIKTIG:

- Fjern brennstoffcellen, batteriet og spikrene før du begynner å justere spikringsdybden.

► Fig.12: 1. Justeringshjul

Hvis du vil ha mindre dybde dreier du justeringsknappen mot høyre som vist på tegningen. Hvis du vil ha mer dybde dreier du justeringsknappen mot venstre. Ikke drei justeringsknappen for mye, da den kan sette seg fast.

Indikatorlampe

Fargen på indikatorlampen betyr følgende.

Blinkende grønt: Normal status

Blinkende rødt: Batteriet må snart lades

Rødt lys: Batteriet må lades nå. Spikerpistolen kan ikke brukes, fordi det er for lite strøm igjen på batteriet.

Blinker oransje: Grundig rengjøring anbefales.

Informasjon om grundig innvendig rengjøring av verktøyet finnes i avsnittet "VEDLIKEHOLD".

Indikatorlampsens blinkende oransje lys tilbakestilles ved å trykk på kontaktelelementet i fem sekunder og deretter trykke på kontaktelelementet fem ganger.

Blinkende oransje etter vekselvis blinkende grønt og rødt: Feilsøking kjører. Ta ut batteriet og sett det inn igjen for å tilbakestille. Hvis feilsøking kjører igjen, er det en feil ved maskinen. Be nærmeste Makita-serviceverksted om å reparere den.

Krok

⚠️FORSIKTIG:

Ta alltid ut batteriet når verktøyet skal henges opp. Ikke heng verktøyet i beltet.

► Fig.13: 1. Bøyle

Kroken er praktisk å henge opp verktøyet med for kortere tid.

Kroken kan stilles inn i to stillinger, avhengig av hvor maskinen skal henges.

For å endre krokstillingen må du trykke sammen føttene til kroken fra begge sider og flytte den til en annen stilling.

MONTERING

⚠️FORSIKTIG:

- Drivstoffcellen og batteriet må alltid tas ut av verktøyet før du utfører noe arbeid på det.

Lade spikerpistolen

► Fig.14: 1. Knapp

Sett et spikerbånd inn i sporet på baksiden av magasinet. Spikrene stoppes av spikerstopperen ved inngangen av magasinet. Lås opp magasinet ved å trykke på knappen til spikerstopperen for å sette inn spikrene.

► Fig.15: 1. Matchendel

Trekk i matespaken og trykk mateknappen helt inn til bakenden på magasinet. Slipp deretter mateknappen og slipp matespaken forsiktig tilbake til enden av spikerbåndet.

Fjerne spikere

► Fig.16: 1. Matchendel 2. Spikerstopper

Trekk i matespaken og trykk på mateknappen for å løsne spikerstøtten, og slipp så matespaken opp igjen ved å trykke på mateknappen.

Skyy spikrene inn mot bakenden av magasinet.

Spikrene stoppes av spikerstopperen ved inngangen av magasinet. Lås opp magasinet ved å trykke på knappen til spikerstopperen for å fjerne spikrene.

Endre magasinet (valgfritt tilleggsutstyr)

► Fig.17: 1. Bolt

Et magasin med ulik lengde er tilgjengelig som valgfritt tilleggsutstyr.

For å endre magasinet, løsne bolten og fjern magasinet. Monter deretter det nye magasinet og fest bolten på magasinet.

BRUK

⚠️ADVARSEL:

- Unngå å komme i kontakt med området rundt ventilasjonsutløpet. Overflaten er svært varm under og like etter bruk. Berøring av området rundt ventilasjonsutløpet kan forårsake brannskader.

⚠️FORSIKTIG:

- Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som de skal før du tar verktøyet i bruk.

► Fig.18

- For å spike må du sette kontaktelelementet mot arbeidsemnet og trekk i startbryteren.

Viftemotoren aktiveres og brennstoffgass injiseres inn i forbrenningskammeret, hvor gassen blandes med luft fra viften.

► Fig.19: 1. Utløser

- Hold kontaktelelementet trykket fast mot arbeidsemnet og trekk i startbryteren.
- Brennstoffgassen forbrenner og spikeren skytes ut.
- Du kan ikke skyte flere spikere før både kontaktelelementet og startbryteren er sluppet opp.

Spikring i betong

ADVARSEL:

- Bruk bare herdet spiker for betong.
Bruk av spiker beregnet på andre formål kan føre til alvorlig personskade. Ikke spikre rett på betongen. Hvis du gjør dette, kan det sprute betongbiter, eller spikrene kan rikosjettere, noe som kan føre til alvorlig personskade.
- Når du spikrer, må du holde pistolen vinkelrett på materialet som skal spikres.
Spikring på skrå kan føre til at det spruter betongbiter, eller at spikrene rikosjetterer, noe som kan føre til alvorlig personskade.
- Ikke bruk verktøyet på overflater det henger gjenstander fra, for eksempel områder der det er satt opp fester for ulike typer rør.

Velg og bruk passende spikre slik at innslaget i betongen er 15 mm - 20 mm.

► Fig.20: 1. Tynn stålplate 2. Innslag i betong

FORSIKTIG:

- Bruk verktøyet bare på myk betong som nylig er støpt. Bruk på hard betong kan føre til at spikrene bøyer seg, eller at spikringen ikke går dypt nok.
- Når det er behov for mer enn 20 mm innslag i betongen, kan det hende at det ikke oppnås tilstrekkelig spikringsdybde. Spikre kan slås for kort inn, noe som gjør arbeidsstykket ustabil og kan forårsake helseskader og materielle skader.

Afyringssperre ved tomt magasin

Denne mekanismen hindrer at verktøyet afyres uten spiker.

Afyringssperren aktiveres automatisk når det bare er 2-3 spikre igjen.

Fastkjørt spiker

ADVARSEL:

- Før du fjerner spikere som har satt seg fast, må du alltid ta ut brennstoffcellen og batteriet.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk deformerte spikere eller spikerbånd. Hvis du ikke følger denne anvisningen, kan det resultere i dårlig spikermating.

Følg prosedyren for å fjerne spikere når du skal fjerne fastkjørte spikere.

► Fig.21: 1. Magasin

Ta ut brennstoffcellen, batteriet og spikerne.

Løsne bolten på magasinet. Fjern magasinet og fjern de fastkjørte spikrene.

► Fig.22

Dersom spikrene ikke kan fjernes med metoden over, gjør som følgende.

Stikk en tynn stang eller liknende inn i munningen og slå på den med en hammer for drive de fastkjørte spikrene ut av munningen.

► Fig.23: 1. Underskrutrekkerfører 2. Bolt

► Fig.24

Hvis spikrene fortsatt sitter fast i munningen, gjør som følgende:

Løsne boltene på munningen med en sekskantnøkkel.

Fjern underskrutrekkerføreren. Fjern så de fastkjørte spikrene.

Sett underskrutrekkerføreren tilbake og fest boltene etter at de fastkjørte spikrene er blitt fjernet.

Sett magasinet tilbake og fest bolten.

VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG:

- Husk alltid å ta ut brennstoffcellen, batteriet og spikrene før du utfører inspeksjoner eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

Vedlikehold etter dagens arbeid

Når arbeidsdagen er over, må du utføre en daglig arbeidssluttprosedyre.

Disse enkle trinnene er basert på opprettholdelse av sikkerheten og verktøyets ytelse.

Før du forlater arbeidsplassen:

- Ta ut batteriet og plasser det i maskinkofferten. Bruk alltid maskinkofferten når du skal transportere og oppbevare verktøyet.
- Kasser alle tomme celler et sted hvor de ikke vil bli funnet av barn, bli knust, punktert eller brent.

Når du kommer hjem:

- Sett batteriet i laderen hvis det må lades, som indikert av den røde indikatorlampen.
- Tørk av verktøyet med en ren, tørr klut.
- Kontroller filteret ogrens det hvis det er støvete.

Rengjøre luftfilteret

► Fig.25: 1. FilterdekSEL

► Fig.26: 1. FilterdekSEL 2. Filter

Trykk filterdekselet litt opp og ta det av. Så løfter du bare filteret ut.

Bank lett på filteret for å fjerne eventuelt støv. Med såpe og vann blir filteret nesten som nytt igjen.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Grundig rengjøring

Hvis verktøyet avfyrer ofte uten spiker, betyr det at verktøyet må rengjøres grundig.

Se medfølgende veiledning for mer informasjon om rengjøring, og utfør rengjøring.

Hvis du har spørsmål om rengjøringen, må du ta kontakt med det nærmeste Makita-servicesenteret.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Spikere
- Magasin
- Vernebriller
- Brennstoffcelle
- Rensesett
- Makita originalbatteri og lader

MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli	GN420C	
Naulamäärä	20 naulaa (2 liuska)	40 naulaa (4 liuska)
Mitat (P x L x K)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Nettopaino	3,6 kg	3,8 kg
Naulan pituus X varren läpimitta	Naulan pituus: 15 - 40 mm läpimitta: 2,6 - 3,1 mm	
Nimellisjännite	DC 7,2 V	

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet ja akku saattavat vaihdella maakohdaisesti.
- Paino akku mukaan lukien EPTA-Procedure 01/2003 mukaan

Symbolit

Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele näiden merkityksistä, ennen kuin käytät konetta.

Lue käyttöohjeet.



Säiliö paineistettu, älä altista yli 50°C:n lämpötiloille (esim. auringon säteilylle). Säilytä säälitöltä hyvin ilmastoituissa paikoissa.



Käytä ainoastaan ulkona tai hyvin ilmastoituissa tiloissa. Älä hengitä kaasua.



Älä käytä avotulen tai ruiskutettujen kuumien pintojen läheisyydessä. Käytössä voi muodostua sytytys/räjähävä höyry ja ilman seos.



Älä riko, puhkaise tai polta tyhjänäkään.



Käytä suojalaseja.



Älä pidä sormea liipaisimella muutoin kuin naulattaessa, jotta naulain ei lukea vahingossa.



Käytä ainoastaan hyvin ilmastoituissa tiloissa, sillä muutoin seurauksena voi olla pahoivointi tai tajuttomuus. Älä koskaan käytä työkalua tulenaroissa tiloissa. Poistokaasu voi sytyttää tulenaraan materiaalin.



Älä käytä telineillä, tikkailla.



Varoitus: kuuma pinta!
Älä kosketa tällä symbolilla merkitystä aluetta. Pinnan koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.



Koskee vain EU-maita
Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektronikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja niiden maakohtaisen sovellusten mukaisesti käytetystä sähkölaitteita ja akut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteseeseen ja ohjattava ympäristöstavalliseen kierätykseen.

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu ohuen teräslevy kiinnittämiseen betoniin.

Melutaso

Typillinen A-painotettu melutaso määrätyy EN792-standardin mukaan:

Äänepainetaso (L_{WA}): 89 dB (A)

Äänitehotaso (L_{WA}): 102 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Käytä kuulosuojaamia

Tärinä

Standardin EN792 mukaan määrätyvä tärinärarvo:

Tärinäpäästö (a): 3,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvitvat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjaksot kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynillä).

Koskee vain Euroopan maita

VAKUUTUS EC-VASTAAVUDESTA

Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et):

Koneen tunnistetiedot:

Akkukäyttöinen betoninaulain

Mallinro/tyyppi: GN420C

ovat sarjavalmisteisia ja

Täytävästi seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:

2006/42/EC


Ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai standardoidutujen asiakirjojen mukaisesti:

EN792,EN60745

Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03.2012

Tomoyasu Kato
Johtaja
Makita Corporation
3.11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN



Sähkötyökalujen käyttöä koskevat varoitukset

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakaavaan vammoatumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Akkukäytöisen naulaimen/nitojan turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue huolellisesti kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Jos varoitusten ja ohjeiden noudattaminen laiminlyödään, seurauksena voi olla vakava vammoatuminen, sähköisku ja/tai tulipalo.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Lue tämä ohjekirja ennen koneen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein sekä pitää sen kunnossa.

Yleinen turvallisuus

- Älä salli koneen käyttöön perehymättömien käyttää konetta.
- Älä leiki työkalun kanssa. Suhtaudu työkalun käyttöön sen edellyttämällä varovaisuudella.
- Älä työskentele alkoholin, lääkkeiden tms. vaikutuksen alaisena.
- Älä tee työkalun muutoksia.

Henkilönsuojaimet

- Suojaa silmät pölyn tai kiinnittimien aiheuttamilta vaurioilta käyttämällä aina suojalaseja.

VAROITUS: Työntäjän velvollisuuksiin kuuluu valvoa, että työkalun käyttäjät ja muut työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä olevat käyttävätkin suojalaseja.

Australia ja Uusi-Seelanti:

Suojaa silmäsi ja kasvosi polytä ja kiinnitti miltä käyttämällä suojalaseja ja kasvosuojuusta. Suojalasiens ja kasvosuojuksen on täytettävä AS/NZS 1336 -standardin vaatimukset.

- Suojaa korvat melulta kuulosuojaimilla ja käytä päänsuojusta. Käytä kevyttä, vartalonmyötäistä vaatetusta. Hihat tulee napittaa tai kääriä ylös. Älä käytä solmiota.

Työskentelyalueen turvallisuus

- Älä käytä työkalua siluetuissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa. Kertyvä hiilimonoksi voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia tai tajuttomuuden.
- Pidä työtila puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuisissa ja pimeissä tiloissa sattuu helposti onnettomuuksia.
- Älä käytä työkalua tiloissa, joissa on räjähdysvaara (esimerkiksi palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä). Työkalu synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasun.
- Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät työkalua. Häiriötekijät voivat johtaa työkalun hallinnan menetykseen.
- Huolehdi työskentelyalueen riittävää valaistuksesta.
- Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa melutasoa, jolloin melu on pidettävä näiden rajoitusten mukaisena. Joissain tapauksissa melua on rajoitettava meluesteillä.

Turvalaitteet

- Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvajärjestelmät toimivat. Työkalu ei saa laueta pelkällä liipaisimen painalluksella tai pelkästään siiltä, että kärkivarmistin painetaan puuta vasten. Sen tullee laueta vain tehtäessä molemmat mainituista toimista. Testaa mahdollinen virheellinen toiminta ilman kiinnittimiä sysäimien ollessa kokonaan takana.
- Älä leiki kosketuselementillä: se estää tahattoman laukaisun, joten se on pidettävä päällä eikä sitä saa irrottaa. Liipaisimen lukitsemisen ON-asentoon on myös hyvin vaarallista. Älä koskaan yritys lukita liipaisinta. Älä käytä konetta, jos jokin sen ohjaimista ei toimi, ei ole kykytä, sitä on muutettu tai ei toimi moitteetonasti.
- Älä yritys lukita kärkivarmistinta teipillä tai rautalangalla. Seurauksena voi olla kuolema tai vakava vammoatuminen.
- Tarkista kärkivarmistin tassassa ohjekirjassa neuvovalta tavalla. Naulain saatattaa laueta vahingossa, jos turvamekanismi ei toimi moitteetta.

Kiinnittimien lisääminen

- Älä lataa konetta nauloilla, kun jokin ohjaimista on aktivoituna.
- Käytä vain tassassa ohjekirjassa ilmoitettuja kiinnittimiä. Kaikkien muiden kiinnittimien käyttäminen voi vaurioittaa työkalua.

Virtalähde

- Käytä laitteessa ainostaan aitoa Makitan kaasupatrunkua.
- Älä kosketa kaasupanoksesta suihkuavaa nesteytetettyä kaasua. Sen koskettaminen voi aiheuttaa vammoja.
- Räjähdys- tai tulipalovaara. Kun käsilevit kaasupanosta säilytyks-, kuljetus-, asennus-, irrotus- tai hävitystarkoituksessa:
 - Älä altista sitä suoralle auringonvalolle tai yli 50 °C:n lämpötiloille.
 - Älä tupakoi.
 - Varo kipinöitä ja avotulta.

- Irrota akku ja poista kaikki kiinnittimet:
 - työkalun ollessa vartioimatta
 - ennen kunnossapito- ja korjaustöitä
 - ennen tukoksen selvittämistä
 - ennen koneen siirtämistä uuteen paikkaan.

Käyttöturvallisuus

- Tarkista aina ennen työskentelyä koneen yleinen kunto ja löysät ruuvit. Kiristä tarvittaessa.
- Käsitteile konetta varovasti, koska sen sisällä oleva korkea paine voi olla vaarallinen, jos kovakourainen käsitteily (pudottaminen tai iskeminen) rikkoo kuoren. Älä tee koneeseen kaiverruksia.
- Lopeta käyttö heti, jos havaitset työkalussa jotakin viikaa tai tavallisesta poikkeavaa. Älä käytä virheellisesti toimivaa työkalua.
- Älä osoita ulostuloaukkoaan kehänkään lähelle olevaan. Pidä kädet ja jalat etääällä ulostuloaukon tuntumasta.
- Oleta aina, että kone on ladattu nauloilla.
- Älä osoita työkalulla itseäsi äläkä ketään muuta riippumatta siitä, onko se ladattu nauloilla vai ei.
- Älä hätäile työssä tai käytä liiallista voimaa. Käsittele työkalua varoen.
- Älä laukaise konetta, ellei sitä ole asetettu tiukasti työkappalella vasten.
- Älä kannata työkalua sormi liipaisimella äläkä ojenna sitä kellekään tässä tilassa. Työkalun laukeaminen vahingossa voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä koskaan käytä naulainta seuraavanlaisiin erityistöihin, joissa on merkintä "Älä käytä telineillä, tikkailta" esimerkiksi:
 - jos käyttöpaikan vaihtaminen edellyttää telineiden, portaiden, tikkaiden tai vastaanvien rakennelmien kuten kattorimoituksen käyttöä,
 - laatikoiden tai häkkien sulkeminen,
 - kuljetusmenekiläisen turvajärjestelmien kiinnittämisen esim. ajoneuvoihin tai vaunuihin.
- Tarkista seinät, katot, lattiat, kattorakenteet ja vastaavat huolellalla välittääksesi sähköjohtoon, kanavaan tai kaasuputkeen osumisen aiheuttaman sähköiskun, kaasuvuodon, räjähdyksen tms.
- Älä käytä työkalua sähköjohtojen kiinnittämiseen. Työkalua ei ole tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen, ja se voi vaurioittaa sähköjohtojen eristeitä aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.
- Huolehdii jalansijasta ja säälytä tasapaino käsitellessäsi konetta. Varmista, ettei allasi ole ketään, kun työskentelet konkeissa paikoissa välittääksesi vaaran, joka voi aiheuttaa äkillisestä nykäisystä tai takertumisesta.
- Katoilla ja muissa korkealle sijaitsevissa kohteissa nauhausunta on eteenpäin. Voit helposti menetää jalansijan, jos nauhaat taaksepäin edeten. Kun nauhaat kohtisuoraa pintaan vasten, nauhaa edetään ylhäältä alas. Nauhaamisen on vähemmän väsyttäävä, kun nauhaat näin.
- Jos niittää vahingossa toisen kiinnittimen pääle tai osut puun oksankantaan, kiinnitin väntyy tai työkalu voi juuttua kiinni. Kiinnitin voi sinkoutua ja osua johonkuun, tai työkalu itsessään voi reagoida vaaraliseksi. Sijoita kiinnittimet huolellisesti.
- Älä koskaan nauhaa samaan aikaan sekä sisä- että ulkopuolelta. Kiinnittimet voivat tunkeutua läpi ja/tai kimmota ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Huolto

- Tee puhdistus- ja kunnossapitotyöt heti työn päätämisestä jälkeen. Pidä kone huippukunnossa. Voitele liikkuvat osat estääksesi ruostumisen ja minimoidaksesi kitkasta johtuvan kulumisen. Pyyhi pois kaikki lika osista.

- Huollata työkalu säännöllisesti Makitan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi kunnossapito ja korjaukset tulee teettää Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytteen.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

AKKU

- Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
- Älä pura akkuja.
- Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
- Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhdalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.
- Älä oikosulje akkua.
 - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 - Vältä akun oikosulkemista äläkä säälytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - Älä altista akkua vedelle tai sateelle. Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen rikkoutumisen.
- Älä säälytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50°C:een tai sitäkin korkeammaksi.
- Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi saada akun räjähtämään.
- Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
- Älä käytä viallista akkua.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Vihjeitä akun käyttöön pidentämiseksi

- Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua kokonaan. Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun huomaat tehon heikkenevän.
- Älä koskaan lataa täytä akkua. Yliilataus lyhentää akun käyttöikää.
- Lataa akku huoneenlämmössä 10°C-40°C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen latausta.

Yleiskuva naulaimesta

- **Kuva1:** 1. Kaasupatrūnan suojuus 2. Liipaisin
3. Lipas 4. Sysäimen vipu 5. Painonappi
6. Yhteyselementti 7. Poistoaukko
8. Lamppu 9. Vilkuvalo 10. Akku

TOIMINTOJEN KUVAUS

▲HUOMIO:

- Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että kaasupatrūna, akku ja naulat on irrotettu laitteesta.

Akun asentaminen tai irrottaminen

▲HUOMIO:

- Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.
- Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua.** Jos akku tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa loukkaantumisen.

- **Kuva2:** 1. Akku

Asenna akku sovitamalla akun etuosa akkutilan aukkoon ja työtämällä akku paikalleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulee sen napsahtavan paikoilleen.

- **Kuva3:** 1. Akku 2. Painike

Irrota akku vetämällä se ulos työkalusta painaan samalla akun molemmilta puolilta.

▲HUOMIO:

- Työnnä akku pohjaan asti, niin että se napsahtaa paikoilleen. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.
- Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei mene paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Lampun sytyttäminen

▲HUOMIO:

- Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

- **Kuva4:** 1. Valopainike

- Sytytä lamppu painamalla valopainiketta. Sammuta lamppu painamalla valopainiketta uudelleen.

Kaasupatrūna

Annosventtiilin kiinnittäminen kaasupatrūunaan

- **Kuva5:** 1. Annosventtiili 2. Kupu

Irrota suojuus (jos annosventtiili on varustettu suojuksella).

► Kuva6

Työnnä etureuna sisään.

► Kuva7

Työnnä takareuna sisään, kunnes se asettuu paikalleen.

Kaasupatrūnan asettaminen naulaimeen

► Kuva8

Avaa kaasupatrūnan suojuus painamalla sitä ylöspäin ja vetämällä.

- **Kuva9:** 1. Suihkusuutin

Aseta kaasupatrūna paikalleen käntämällä annosventtiiliin suihkusuutin sovitinta kohti.

► Kuva10

Aseta suihkusuutin huolellisesti sovittimessa olevaan pieneen reikään.

► Kuva11

Pane kaasupatrūnan suojuus annosventtiiliin päälle ja työnnä se kiinni salpaan.

Naulaussyyvyden säätäminen

▲HUOMIO:

- Irrota kaasupatrūna, akku ja naulat ennen naulaussyyvyden säätämistä.

- **Kuva12:** 1. Säädin

Jos haluat pienentää syvyttä, kierrä säädintä oikealle kuvassa esitettyllä tavalla. Jos haluat suurentaa syvyyttä, kierrä säädintä vasemmalle.

Älä kierrä säädintä liikaa, sillä se voi jumiuttaa.

Merkkivalo

Merkkivalon värit tarkoittavat seuraavia.

Vilkkuva vihreä: Normaltila

Vilkkuva punainen: Akku on tarpeen ladata

Punainen valo sytyy: Lataa akku. Naulaaminen ei onnistu, koska akussa ei ole virtaa.

Vilkkuva oranssi merkkivalo: Läpikotainen puhdistus on suositeltavaa. Katso kohdasta "HUOLTO" lisätietoja koskien työkalun sisäpuolen läpikotaista puhdistamista. Nollaa vilkuva oranssi merkkivalo painamalla kosketuselementtiä viiden sekunnin ajan ja tämän jälkeen paina kosketuselementtiä viisi kertaa.

Vilkkuva oranssi vuorotellen vilkkuvan punaisen ja vihreän jälkeen: Vianetsintä on meneillään. Nollaa irrottamalla akku ja asentamalla se paikalleen uudelleen. Jos vianetsintä alkaa uudelleen, kyseessä on vikatila. Pyydä valtuutettua Makita-huoltoliikettä korjaamaan laite.

Koukku

▲HUOMIO: Poista akku aina työkalua ripustaaessa. Älä ripusta työkalua vyöllesi.

- **Kuva13:** 1. Koukku

Työkalu voidaan kätevästi ripustaa väliaikaisesti koukkuun.

Koukku voidaan käännytä kahteen asentoon sen mukaan, mihin työkalu ripustetaan.

Muuta koukun asentoa työtämällä sen jalca sisään molemmilta puolilta ja siirtämällä se sitten uuteen asentoonsa.

KOKOONPANO

⚠️HUOMIO:

- Irrota kaasupatrunga ja akku aina ennen työkalulle tehtäviä toimia.

Naulaimen lataaminen

► Kuva14: 1. Painike

Työnnä naulaliuska kasetin takana olevaan rakkoon. Naulanpysäytin pysäyttää naulat kasetin sisäänmenoaukon kohdalla. Vapauta kasetin lukitus painamalla naulanpysäytimessä olevaa painiketta, jotta voit asettaa naulat paikalleen.

► Kuva15: 1. Sysäimen vipu

Vedä sysäinvipu kasetin takaosaan painaen samalla sysäimen painiketta. Vapauta sitten sysäimen painike ja palauta sysäinvipu varovasti naulaliuskan takareunaan.

Naulojen poisto

► Kuva16: 1. Sysäimen vipu 2. Naulan pysäytin

Vapauta naulatuki vetämällä sysäinvipua ja painamalla sysäimen painiketta. Palauta sitten sysäinvipu yläasentoon painaen sysäimen painiketta.

Liu'uta naulat kohti kasetin takaosaa. Naulanpysäytin pysäyttää naulat kasetin sisäänmenoaukon kohdalla. Vapauta kasetin lukitus painamalla naulanpysäytimessä olevaa painiketta, jotta voit vetää naulat ulos.

Kasetin vaihtaminen (valinnainen lisävaruste)

► Kuva17: 1. Pultti

Laitteeseen on saatavilla eripuinen kasetti valinnaisena lisävarusteenä.

Vaihda kasetti löysäämällä pulttia ja irrottamalla kasetti. Aseta sitten uusi kasetti paikalleen. Kiristä lopuksi kasetissa oleva pultti.

TYÖSKENTELY

⚠️VAROITUS:

- Älä kosketa ilman poistoaukon ympäristöä. Pinta kuumenee käytön aikana ja säilyy hyvin kuumana myös jonkin aikaa käytön jälkeen. Ilman poistoaukon ympäristön koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja.

⚠️HUOMIO:

- Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvajärjestelmät toimivat.

► Kuva18

- Aloita naulaaminen asettamalla kärkivarmistin työkappaletta vasten.

Puhaltimen moottori käynnistyy ja polttokammioon ruiskutetaan polttokaasua, jonka puhallin sekoittaa ilman kanssa.

► Kuva19: 1. Liipaisin

- Pidä kärkivarmistin tukevasti paikallaan ja vedä liipaisimesta.

Polttoakaasu sytyy ja naula laukeaa.

- Uuden naulun voi kiinnittää vasta, kun sekä kärkivarmistin että liipaisin on ensin vapautettu.

Betonin naulaus

⚠️VAROITUS:

- Käytä vain betonille tarkoitettuja karkaistuja nauloja. Muuntyypisten naulojen käyttäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. Älä naulaa suoraa betonia. Muutoin kimpoavat naulat tai betonin sirpaleet voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
- Pidä työkalu naulauksen aikana kohtisuorassa työkappaleeseen nähdien. Vino naulausasento voi irrottaa betonista sirpaleita tai aiheuttaa naulojen kimpoamisen, mistä voi seurata vakavia vammoja.
- Älä naulaa nauloa kiinnikkeiden, kuten viemäripukien kannakkeiden, läheelle.

Valitse naulat ja käyttötapa siten, että naulat uppoavat betoniin 15–20 mm:n syvyyteen.

► Kuva20: 1. Ohut teräslevy 2. Uppoamissyyvys betoniin

⚠️HUOMIO:

- Käytä työkalua vain pehmeän ja uudehkon betonin naulaamiseen. Kovaan betoniin nauhattaessa naulat voivat väärityä tai jäädä liian pintaan.
- Jos tarvittava naulaussyyvys on yli 20 mm, tarvittavaa syvyyttä ei ehkä saavuteta. Naulat voivat jäädä liian ylös ja tehdä työkappaleesta epävakaan, mistä voi seurata henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

Tyhjälaukaisun estomekanismi

Tämä mekanismi estää naulainta laukeamasta, jos siinä ei ole naulaja.

Tyhjälaukaisun esto toimii automaattisesti, kun naulaja on jäljellä 2–3 kpl.

Tukkeutunut naulain

⚠️VAROITUS:

- Irrota aina kaasupatrunga ja akku laitteesta ennen tukoksen selvittämistä.

⚠️HUOMIO:

- Älä käytä väärityneitä nauloa tai naulaliuskoja. Ne voivat aiheuttaa syöttöhäiriötä.

Poista jumiutuneet naulat kasetista naulojen poisto-ohjeen mukaan.

► Kuva21: 1. Lipas

Irrota kaasupatrunga, akku ja naulat.

Löysää kasetissa olevaa pulttia. Irrota kasetti ja poista jumiutuneet naulat.

► Kuva22

Jos naulat eivät irtoa edellä kuvatulla tavalla, toimi seuraavasti.

Työnnä pieni tanko tai vastaava ulostuloaukkoon ja napauta sitä vasaralla, jotta juuttuneet naulat lähetevät irti ulostuloaukosta.

► **Kuva23:** 1. Alaohjain 2. Pultti

► **Kuva24**

Jos naulat yhä jäävät kiinni ulostuloaukkoon, toimi seuraavasti.

Löysää ulostuloaukossa olevat pultit kuusioavaimella. Irrota alaohjain. Poista tämän jälkeen jumiutuneet naulat.

Pane alaohjain takaisin paikalleen ja kiristä pultit, kun jumiutuneet naulat on poistettu.

Pane kasetti takaisin paikalleen ja kiristä pultti.

KUNNOSSAPITO

▲HUOMIO:

- Irrota aina kaasupatruuna, akku ja naulat ennen tarkastus- tai huoltotoimia.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen väri ja muoto voivat muuttua.

Huoltotoimet päivittäisen työskentelyn jälkeen

Tee aina työskentelyn päätteeksi päivittäiset huoltotoimet.

Nämä yksinkertaisen toimet auttavat pitämään työkalun toimintakuntoisena ja turvallisena.

Ennen kuin poistut työkohteesta:

- Irrota akku ja säilytä työkalua säilytslaatikossa. Säilytä ja kuljeta työkalua aina sille tarkoitettussa säilytslaatikossa.
- Säilytä käytöstä poistetut kaasupatruunat pakkissa, jossa ne eivät voi puristua, puhjeta tai kuumentua ja josta lapset eivät voi löytää niitä.

Kun saavut kotiin:

- Jos punainen merkkivalo ilmaisee, että akku on ladattava, aseta akku laturiinsa.
- Pyyhi työkalun pinta puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Tarkasta suodatin ja puhdista se, jos siinä on pölyä.

Ilmasuodattimen puhdistus

► **Kuva25:** 1. Suodattimen suojuus

► **Kuva26:** 1. Suodattimen suojuus 2. Suodatin

Työnnä suodattimen kantta kevyesti ylöspäin ja irrota se. Nosta suodatin pois paikaltaan.

Irrota pöly koputtamalla suodatinta kevyesti. Suodatin palautuu lähes uutta vastaan kuntoon saippuan ja veden avulla.

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi korjaukset sekä muut huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.

Perusteellinen puhdistus

Jos tyhjälaukaisuja ilmenee toistuvasti, työkalu on puhdistettava perusteellisesti.

Katsa lisätietoja mukana toimitetusta puhdistusohjeesta ja puhdista laite.

Kysy tarvittaessa lisätietoja puhdistuksesta paikallisesta Makita-huoltoliikkeestä.

LISÄVARUSTEET

▲HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai –laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Naulat
- Kasetti
- Suojalasit
- Kaasupatruuna
- Puhdistussarja
- Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA:

- Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältää työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIĀCIJAS

Modelis	GN420C	
Naglu ietilpība	20 naglas (2 lādiņš)	40 naglas (4 lādiņš)
Gabarīti (G x P x A)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Neto svars	3,6 kg	3,8 kg
Naglas garums X spala diametrs	Naglas gar.: 15 mm - 40 mm diam.: 2,6 mm - 3,1 mm	
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 7,2 V	

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

• Specifikācijas un akumulatora kasetne dažādās valstīs var atšķirties.

• Svars ar akumulatora kasetni atbilstoš EPTA procedūrai 01/2003

Simboli

Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.

	Izlasi rokasgrāmatu.
	Tvertni pakļauta spiedienam, netuvojieties temperatūrai, kas pārsniedz 50°C (pārmērīga saules starojuma dēļ). Tvertni jātrotas labi vēdinātā vietā.
	Izmantojiet tikai brīvā dabā vai labi vēdinātās telpās. Neieelpojiet gāzi.
	Neizmantojiet aerosolu, kas atrodas uz sakarsētais virsmas, vai liešmu tuvumā. Lietojot var veidoties viegli uzliesmojšs/ eksplozīvs tvaika un gaisa savienojums.
	Nebojājet, nepārduriet un nededziniet pat pēc izmantošanas.
	Valkājiet aizsargbrilles.
	Lai izvairītos no nejaūšas aizdegšanās, neturiet pirkstus pie mēlītes, kad netiek dzītas naglas.
	Lietojiet tikai izvēdinātā telpā, lai izvairītos no nelabuma vai samandas zuduma. Nekādā gadījumā nelietojiet darbarīku viegli uzliesmojš atmosfērā. Darbarīka izplūde var aizdedzināt viegli uzliesmojus šus materiālus.
	Neizmantojiet sastatnes, kāpnes.
	Brīdinājums! Karsta virsma! Nepieskarieties virsmai šī simbola tuvumā. Pieskaroties virsmai, var radīt apdegumus vai ieavinojumus.



Tikai ES valstīm

Neizmest elektroisko aprīkojumu vai akumulatoru sadzīves atkritumos!

Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektroisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, kā arī par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un to īstenošanai saskaņā ar valsts likumdošanu lietotais elektroisks aprīkojums, baterijas un akumulators kalpošanas laikā beigās jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrezējai pārstrādei vidi saudzējošā veidā.

Paredzētā lietošana

Darbarīks ir paredzēts plānas tērauda plāksnes piestiprināšanai betonam.

Troksnis

Tipiskais A-svērtais troksņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN792:

Skājas spiediena līmenis (L_{PA}): 89 dB (A)

Skājas jaudas līmenis (L_{WA}): 102 dB (A)

Neskaidrība (K): 3 dB (A)

Lietojiet ausu aizsargus

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība noteikta atbilstoši EN792:

Vibrācijas emisija ($a_{h,i}$): 3,5 m/s²

Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Reāli lietotajā mehanizētā darbarīkā, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatojoti ar iedarbību reālos darba apstākjos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Tikai Eiropas valstīm

EK Atbilstības deklarācija

Mēs, uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgs ražotājs paziņojam, ka sekojošais/-ie „Makita” darbarķis/-i:

Darbarķika nosaukums:

Bezvada betona naglotājs

Modeļa Nr./ tips: GN420C

ir sērijei daudzumā izstrādājums un

Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:

2006/42/EC

Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standartdokumentiem:

EN792, EN60745

Tehnisko dokumentāciju uztur:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia

29.03.2012

Tomoyasu Kato

Direktors

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Vispārējie mehanizēto darbarķu drošības brīdinājumi

⚠️BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Drošības brīdinājumi bezvadu naglotāja/skavotāja lietošanai

⚠️BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var radīt nopietnas traumas, elektriskās strāvas triecienu un/vai ugunsgrēku.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.


Lai nodrošinātu personīgo drošību un darbarķika pareizu darbību un apkopi, pirms darbarķika izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

Vispārējā drošība

- Neļaujiet darbarķiku izmantot neapmācītam personām.
- Neizmantojiet to izklaidei. Izturieties pret darbarķiku kā pret darba instrumentu.
- Nelietojet darbarķiku alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
- Nepārveidojiet darbarķiku.

Personīgie drošības piederumi

- Vienmēr izmantojiet aizsargbrilles, lai pasargātu acis no putekļu vai stiprinājumu izraisītajām traumām.
⚠️BRĪDINĀJUMS: Darba devējs ir atbildīgs par to, lai darbarķika lietotāji un citas tiešajā darba vietā esošas personas izmanto acu aizsargus.
- Tikai Austrālijā un Jaunzēlandē**
Vienmēr izmantojiet aizsargbrilles un sejas aizsargu, lai pasargātu acis no putekļu vai stiprinājumu izraisītajām traumām. Aizsargbrillēm un sejas aizsargam ir jāatbilst AS/NZS 1336 prasībām.



- Lietojet galvas aizsargus un ausu aizsargus, lai aizsargātu ausis no darba trokšņa. Vienmēr valkājiet vieglu, bet ne vajīgu apģērbu. Piedurknes aizpogājiet vai uzloķiet. Nevalkājiet kaklāsaiti.

Darba vietas drošība

- Nekādā gadījumā nelietojet darbarķiku noslēgtās vai slikti vēdinātās telpās. Cītādi oglekļa monoksīda ieelpošana var izraisīt reiboni, nelabumu vai samājas zaudēšanu.
- Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā vai vāji apgaismotā darba vieta iespējams izraisīt negadījumus.
- Nelietojet darbarķiku sprādzienbīstamās vidēs, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Darbarķika ekspluatācijas laikā rodas dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar darbarķiku, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, varat zaudēt kontroli pār darbarķiku.
- Pieliekami apgaismojiet darba zonu.
- Iespējams, ka spēkā ir vietējā likumdošana attiecībā uz troksni, un tā ir jāievēro, saglabājot trokšņa līmeni noteiktajās robežās. Atsevišķos gadījumos, lai troksnis neizplātītos, jāizmanto aizvērtīti.

Drošības ierīces

- Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai visas drošības sistēmas ir darba kārtībā. Darbarķiks nedarbojas, ja ir nospiesta tikai mēlīte vai pie koka ir piespiesta tikai kontaktvira. Tam jādarbojas tikai tad, kad ir izpildītas abas darbības. Tad, kad stiprinājumi ir izņemti un būdītājs ir pilnībā atvilkts, pārbaudiet iespējamo nepareizo darbību.
- Nespēlējieties ar kontaktelementu: tas novērš nejausu izlādēšanos, tādēļ tam jābūt savā vietā un to nedrīkst noņemt. Ľoti bīstami arī ir nostiprināt mēlīti ieslēgtā stāvoklī (ON). Nekad nenostipriniet mēlīti. Nestrādājiet ar darbarķiku, ja kāda no darbarķika vadības ierīcēm nedarbojas, ir atvienojusies, ir pārveidoti vai nedarbojas pareizi.

- Nenostipriniet nospiestu kontaktelementu ar lenti vai stiepli. Tādejādi var izraisīt nāvi vai nopietnu traumu.
- Vienmēr pārbaudiet kontaktelementu, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Stiprinājumus var iedzīt nejaūsi, ja drošības mehānisms nedarbojas pareizi.

Stiprinājumu ievietošana

- Neievietojiet darbarīkā stiprinājumus, ja ir aktivizēta kāda no vadības ierīcēm.
- Izmantojiet tikai tādus stiprinājumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Cita veida stiprinājumu lietošana var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.
- Barošanas avots**
 - Lietojiet darbarīku tikai ar Makita ražoto degvielas šūnu.
 - Neiztieciet šķidro gāzi, kas izķļuvusi no degvielas šūnas. Saskaņe ar to var radīt traumas.
 - Ugunsgrēka un eksplozijas risks. Kad saskaraties ar degvielas šūnu, lai to uzglabātu, transportētu, ievietotu darbarīkā un izņemtu no tā, kā arī likvidētu:
 - to nepakļaujiet saules gaismai un temperatūrai, kas pārsniedz 50°C (122°F);
 - nesmēķejiet;
 - izvairieties no dzirkstelēm un atklātas liesmas.
 - Vienmēr noņemiet akumulatora kasetni un izņemiet visus stiprinājumus:
 - kad atstāts bez uzraudzības;
 - pirms jebkuras apkopes vai remonta veikšanas;
 - pirms iestrēgušas naglas izņemšanas;
 - pirms darbarīka pārvietošanas uz jaunu vietu.

Ekspluatācijas drošība

- Pirms ekspluatācijas vienmēr pārbaudiet darbarīku vispārējo stāvokli, un vai skrūves nav atskrūvējušās. Pieskrūvējiet tās, ja vajadzīgs.
- Ar darbarīku rīkojieties uzmanīgi, jo darbarīkā ir augsts spiediens, kas var būt bīstams, ja rodas plaisa, ko izraisa neuzmanīga rīcība (nomešana vai atsīšana). Uz darbarīku neko nekaliet un negravējiet.
- Nekavējoties pārtrauciet ekspluatāciju, ja pamānāt, ka darbarīks nav kārtībā vai tas nedarbojas, kā parasti. Nelietojiet nepareizi darbojošos darbarīkus.
- Nevērsiet izsviešanas atveri pret tuvumā esošām personām. Netuviniet rokas un kājas izsviešanas atverei.
- Vienmēr uzskatiet, ka darbarīkā atrodas stiprinājumi.
- Nevērsiet darbarīku pret sevi un citiem, neatkarīgi no tā, vai darbarīkā ir vai nav stiprinājumi.
- Darot darbu, nesteidzieties un nespiediet darbarīku ar spēku. Ar darbarīku rīkojieties uzmanīgi.
- Neaktivizējiet darbarīku, kamēr tas nav cieši novietots pret apstrādājamo materiālu.
- Nekādā gadījumā neturiet pirkstu uz mēlites, turot vai pārnēsājot šo darbarīku, vai to dodot citai personai. Nejauša iedarbināšana var izraisīt nopietnas traumas.

- Nekad neizmantojiet stiprinājuma aizdares darbarīkus, kas marķēti ar simbolu "Neizmantot uz sastātnēm, kāpnēm" tādos gadījumos kā, piemēram:
 - ja, pārvietojoties no vienas aizdares vietas uz citu, ir jāizmanto sastātnes, trepes, kāpnēs vai kāpnēm līdzīgas konstrukcijas, piemēram, jumta latas;
 - lai noslēgt kastes vai režģus;
 - lai ierīkotu pārvadāšanas drošības sistēmas, piemēram, transporta līdzekļos vai vagonos.
- Rūpīgi pārbaudiet sienas, griestus, grīdas un citas vietas, lai novērstu iespējamo elektriskās strāvas triecieni, gāzes noplūdi, eksplozijas u.c., ko var izraisīt zem sprieguma esošu vadu, caurulvadu vai gāzes cauruļu aizķeršana.
- Neizmantojiet darbarīku elektrisko kabeļu piestiprināšanai. Tas nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai, un var sabojāt elektrisko kabeļu izolāciju, radot elektriskā strāvas triecieni vai ugumsgrēka bīstamību.
- Strādājot ar šo darbarīku, svarīgi saglabāt līdzvaru un stabili pamatu zem kājām. Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties, vai apakšā neviens neatrodas, lai novērstu apdraudējumu, kas rodas negaidīta grūdīna vai darbarīka krīšanas gadījumā.
- Uz jumta vai citās augstās vietās dzeniet stiprinājumus, virzoties uz priekšu. Virzoties atpakaļgaitā, iespējams viegli pazaudēt pamatu zem kājām. Ja dzenat stiprinājumus perpendikulārā virsmā, dariet to no augšas uz leju. Dzenot stiprinājumus šādi, iespējams mazāk nogurt.
- Nejauši mēģinot iedzīt stiprinājumu virs cita stiprinājuma vai trāpot uz koka zara, stiprinājums var saliekties vai darbarīks var iesprūst. Stiprinājumu var izmest un kādam trāpīt, vai darbarīks var kļūt bīstams. Stiprinājumus dzeniet uzmanīgi.
- Nekad vienlaicīgi neievietojiet stiprinājumus gan no iekšpuses, gan ārpuses. Stiprinājumi var izķūt cauri materiālam un/vai nokrist, radot apdraudējumu dzīvībai.

Apkope

- Uzreiz pēc darba beigšanas veiciet tīrišanu un apkopi. Uzturiet darbarīku vislabākajā kārtībā. Ieeļojiet kustīgās daļas, lai novērstu rūsēšanu un mažinātu ar berzi saistītu nodilumu. No daļām nostaukiet putekļus.
- Lūdziet, lai uzņēmuma Makita pilnvarots apkopes centrs veic regulāras darbarīka pārbaudes.
- Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, apkopi un remontu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

SAGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEZAUDĒJIET mod-ribu darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzķārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. NEPAREIZAS LIETOŠANAS vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

AKUMULATORA LIETOŠANAI

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamītīs, nekavējoties pārtrauciet to izmanton. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzziesojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - Neskarieties pie termināliem ar jebkāda veida vadītspējīgumā materiāliem.
 - Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u.c.
 - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
- Īssavienojums var radīt lielu strāvas plūsmu, pārkāršanu, var radīt apdegumus vai pat bojājumus.
- Neuzglabājiet darbariku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniedzt vai pārsniegt 50°C (122°F).
- Nedzedziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā noletota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
- Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni pirms tā pilnīgi izlādējas.
Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni.
Pārmērīga uzlāde sašķina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.

Naglotāja apskats

- Att.1: 1. Degvielas vāks 2. Mēlīte 3. Aptvere
4. Izspiedēja svira 5. Spiedpoga
6. Saskaņlements 7. Izplūdes atvere
8. Lampa 9. Indikatora lampiņa
10. Akumulatora kasetne

FUNKCIJU APRAKSTS

▲ UZMANĪBU:

- Vienmēr noteikti izņemiet degvielas šūnu, baterijas kasetni un naglas, pirms regulējat vai pārbaudāt darbarīka funkciju.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

▲ UZMANĪBU:

- Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas var noņemšanas izslēdziet darbarīku.
- Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrīst no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

► Att.2: 1. Akumulatora kasetne

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, turiet to tā, lai akumulatora kasetnes priekšējā daļa atbilst akumulatora nodalījuma atvērumam un ieslīd savā vietā. Būdiet to iekārta līdz klikšķim, kas nozīmē, ka tā ir pareizi uzstādīta.

► Att.3: 1. Akumulatora kasetne 2. Poga

Lai izņemtu akumulatoru kasetni, piespiediet tās abus sānus un velciet to ārā no darbarīka.

▲ UZMANĪBU:

- Vienmēr būdiet akumulatoru kasetni iekārta līdz nobloķējams savā vietā. Pretējā gadījumā tā var neļauši izkrīst no darbarīka un novest pie traumas gūšanas.
- Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Lampas ieslēgšana

▲ UZMANĪBU:

- Neskaitieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt acīs.

► Att.4: 1. Apgaismojuma poga

- Lai ieslēgtu apgaismojumu, nospiediet apgaismojuma pogu. Lai izslēgtu apgaismojumu, vēlreiz nospiediet apgaismojuma pogu.

Degvielas šūna

Mērišanas vārsta piestiprināšana pie degvielas šūnas

► Att.5: 1. Mēriju mu vārsts 2. Vāciņš

Piestipriniet aizbāzni (gadījumā, ja mērišanas vārsts ir ar to aprīkots).

► Att.6

Iespiediet priekšējo malu.

► Att.7

Iespiediet aizmugurējo malu, līdz tā iegulst.

Degvielas šūnas ievietošana

► Att.8

Spiediet augšup un pavelciet degvielas vāku, lai to atvērtu.

► Att.9: 1. Sprausla

Ievietojiet degvielas šūnu, pavēršot mērišanas vārsta sprauslu adaptera virzienā.

► Att.10

Sprauslu atbilstoši ievietojiet adaptera mazajā caurumā.

► Att.11

Novietojiet degvielas vāku virs mērišanas vārsta un nospiediet to, lai tas nostiprinātos.

Naglošanas dzīluma regulēšana

▲UZMANĪBU:

- Izņemiet degvielas šūnu, akumulatora kasetni un naglas, pirms regulējat naglošanas dzīlumu.

► Att.12: 1. Regulētājs

Lai samazinātu dzīlumu, pagrieziet regulētāju uz labo pusī, kā parādīts attēlā. Lai palieinātu dzīlumu, pagrieziet regulētāju uz kreiso pusī.

Negrieziet regulētāju pārāk daudz, jo tas var iesprūst.

Indikatora lampiņa

Indikatora lampiņas gaismu nozīmē tālāk aprakstīto.

Mirgo zājā krāsā: Normāls stāvoklis

Mirgo sarkanā krāsā: Nepieciešams uzlādēt akumulatora kasetni

Iedegas sarkanā krāsā: Uzlādējiet baterijas kasetni. Naglošanu nevar veikt akumulatora jaudas trūkuma dēļ.
Mirgo oranžā krāsā: ieteicams rūpīgi iztīrīt. Skatīt sadāļu „APKOPE”, kā rūpīgi iztīrīt darbarīka iekšpusi. Lai atiestatītu indikatora lampiņas oranžo mirgošanu, turiet nospieštu kontaktelementu piecas sekundes, tad nospiediet kontaktelementu piecas reizes.

Mirgo oranžā krāsā pēc zājās un sarkanās krāsas pārmaiņus mirgošanas: Notiek klūdas meklēšana.

Izņemiet un ievietojiet no jauna akumulatora kasetni, lai to atiestatītu. Ja klūdas meklēšana turpinās, tā ir nepareiza darbība. Vietējā Makita apkopes centrā lūdziet salabot.

Āķis

▲UZMANĪBU:

Vienmēr izņemiet akumulatora kasetni, kad darbarīku nepieciešams pakarināt. Nepakariniet darbarīku pie jostas.

► Att.13: 1. Āķis

Āķis ir noderīgs, ja darbarīks uz kādu laiku ir jāpakar. Āķi var uzstādīt divās pozīcijās atbilstoši darbarīka piekāršanas vietai.

Lai mainītu āķa pozīciju, piespiediet to no abām pusēm un pārbīdīet uz citu pozīciju.

MONTĀŽA

▲UZMANĪBU:

- Vienmēr pirms darbarīka regulēšanas no tā izņemiet degvielas šūnu un akumulatora kasetni.

Naglotāja pielādēšana

► Att.14: 1. Poga

Ievietojiet naglu lādiņu spraugā aptveres aizmugurē. Naglas nevar ievietot tālāk par aptveres ieeju, jo tās aptur naglu aizturis. Atbloķejet aptveri, nospiežot naglu aiztura pogu, lai ievietotu naglas.

► Att.15: 1. Izspiedēja svira

Pavelciet bīdītāju, pilnībā nospiežot bīdītāja pogu līdz aptveres aizmugurei. Pēc tam atlaidiet bīdītāja pogu un uzmanīgi novietojiet bīdītāja sviru naglu lādiņa beigās.

Naglu izņemšana

► Att.16: 1. Izspiedēja svira 2. Naglu aizturis

Pavelciet bīdītāju sviru un nospiediet bīdītāja pogu, lai atbrīvotu naglas atbalstu, un tad atgrieziet bīdītāja sviru augšpusē, nospiežot bīdītāja pogu.

Pastumiet naglas uz aptveres beigām. Naglas nevar ievietot tālāk par aptveres ieeju, jo tās aptur naglu aizturis. Atbloķejet aptveri, nospiežot naglu aiztura pogu, lai izņemtu naglas.

Aptveres (papildpiederums) nomainīga

► Att.17: 1. Bultskrūve

Kā papildpiederums ir pieejamas aptveres ar dažādu garumu.

Lai nomainītu aptveri, atskrūvējet skrūvi un izņemiet aptveri. Pēc tam ievietojet jaunu aptveri, un ar skrūvi pieskrūvējiet aptveri.

EKSPLUATĀCIJA

▲BRĪDINĀJUMS:

- Nepieskarieties virsmai izplūdes atveres tuvumā. Virsma ekspluatācijas laikā vai pēc tās būs joti karsta. Pieskaroties virsmai ap izplūdes atveri, var radīt apdegumus vai ievainojumus.

▲UZMANĪBU:

- Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai visas drošības sistēmas ir darba kārtībā.

► Att.18

- Lai iestisītu naglu, novietojiet saskares elementu pret darba materiālu.

Ventilatora dzinējs tiek aktivizēts, degvielas gāze tiek ievadīta sadegšanas nodalījumā, un ventilators to sajauc ar gaisu.

► Att.19: 1. Mēlīti

- Turiet cieši nospieštu saskares elementu un pavelciet mēlīti.

Degvielas gāze sadeg, un nagla tiek iesista.

3. Turpmāka naglas iesīšana var tikt uzsakta tikai pēc tam, kad ir atbrīvots gan saskares elements, gan mēlīte.

Naglu ievietošana betonā

ABRĪDINĀJUMS:

- Izmantojet stiprinātās naglas, kas paredzētas tikai betonam.
Izmantojot citam mērķim paredzētas naglas, var radīt nopietnus ievainojumus. Neievietojet naglas tieši betonā. Pretējā gadījumā var atšķelties betona gabali vai atlēkt naglas, radot nopietnus ievainojumus.
- Ievietojet naglas, turiet darbarīku tā, lai tas būtu vērts taisni pret naglu ievietošanas virsmu. Slīpi ievietojet naglas, var atšķelties betona gabali vai atlēkt naglas, radot nopietnus ievainojumus.
- Nelietojet darbarīku uz virsmas, no kurās nokārjas priekšmeti, piemēram, vietā, kur uzstādītas kanalizācijas caurules, putekļu velkmes caurules u.c. stiprinājumi.

Izvēlieties un izmantojet piemērotas naglas, lai ievietošanas betonā apmērs ir robežas 15 mm - 20 mm.

- Att.20: 1. Plāna tērauda plāksne 2. Ievietošanas betonā apmērs

AUZMANĪBU:

- Lietojot šo darbarīku tikai mīkstam betonam, kas ir nesen ieliets. Lietojot cietam betonam, nagla var saliekties vai var tikt ienaglota nepieciešamajā dzīļi.
- Ja ievietošanas betonā apmērs pārsniegs 20 mm, nagla var tikt ievietota nepieciešamajā dzīļi. Naglas var tikt ievietotas pārāt sekli, padarot apstrādājamo materiālu nestabilu, kas var radīt personas ievainojumus un bojāt īpašumu.

Mehānisms, kas novērš tukšas aptveres darbināšanu

Šis mehānisms neļauj iedarbināt darbarīku bez naglas. Iedarbināšanas bez naglas nepieļaušana automātiski iedarbojas, kad atlikušas 2-3 naglas.

Iestrēdzis naglotājs

ABRĪDINĀJUMS:

- Vienmēr noteikti izņemiet degvielas šūnu un akumulatora kasetni, pirms tīrāt iesprūdumu.

AUZMANĪBU:

- Nelietojet deformētās naglas vai naglu lādigu. Pretējā gadījumā netiks pareizi padotas naglas.

Veicot naglu izņemšanas procedūru, izņemiet visas iestrēgušās naglas.

- Att.21: 1. Aptvere

Izņemiet degvielas šūnu, akumulatora kasetni un naglas. Atskrūvējiet aptveres skrūvi. Izņemiet aptveri un izņemiet iestrēgušās naglas.

► Att.22

Ja naglas nevar izņemt ar iepriekš minēto metodi, rīkojieties šādi.

Izgrūšanas atverē ievietojet mazu stienīti vai ko līdzīgu un ar āmuru uzstīt par to, lai no izgrūšanas atveres izstumtu iestrēgušās naglas.

- Att.23: 1. Apakšējais uzgaļa fiksators 2. Bultskrūve

► Att.24

Ja izgrūšanas atverē vēl joprojām ir naglas, rīkojieties šādi.

Ar sešstūru uzgriežņatslēgu atskrūvējiet izgrūšanas atveres skrūves. Izņemiet apakšējo uzgaļa fiksatoru. Tad izņemiet iestrēgušās naglas.

Pēc iestrēgušā naglu izņemšanas atlieciet vietā apakšējo uzgaļa fiksatoru un pieskrūvējiet skrūves.

Atlieciet vietā aptveri un pieskrūvējiet to ar skrūvi.

APKOPE

AUZMANĪBU:

- Vienmēr izņemiet degvielas šūnu, akumulatora kasetni un naglas, pirms mēģināt veikt pārbaudi vai apkopi.
- Nekad neizmantojet gazoliņu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalšanu, deformāciju vai plaisas.

Apkope pēc ikdienas darba

Ikdienas darba beigās, veiciet darbadienas noslēguma kārtību.

Šīs vienkāršās darbības paredzētas, lai saglabātu darbarīka drošību un optimālu darbību.

Pirms darbavietas pamešanas:

- Izņemiet akumulatora kasetni un uzglabājiet to pārnēšājamajā darbarīka kastē. Darbarīka pārveidošanai un uzglabāšanai vienmēr izmantojet pārnēšājamo darbarīku kasti.
- Tukšās šūnas likvidējiet tur, kur tās neatradīs bērni, tās netiks saspilstas, sadurtas vai sasedzinātās.

Kad pārrodoties mājās:

- Ievietojet akumulatora kasetni lādētājā, ja tā jauzlādē, uz ko norāda sarkanā indikatora lampiņa.
- Noslaukiet darbarīku ar tīru, mīkstu drānu.
- Pārbaudiet filtru un notīriet, ja tas ir putekļains.

Gaisa filtra tīrīšana

- Att.25: 1. Filtra vāks

- Att.26: 1. Filtra vāks 2. Filtrs

Viegli spiediet augšup filtra pārsegū un to nonemiet. Pēc tam izņemiet filtru.

Viegli uzstīt filtram, lai noņemtu putekļus. Ziepes un ūdens atjauno filtru gandrīz jaunā stāvoklī. Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Rūpīga tīrišana

Ja bieži notiek darbarīka iedarbināšana bez naglas izšaušanas, darbarīka rūpīgi jānotīra. Sīkāku informāciju skatiet pievienotajā tīrišanas rokasgrāmatā un veiciet tīrišanu. Ja rodas jautājumi par tīrišanu, tos uzdodiet savā vietējā Makita apkopes centrā.

PAPILDU PIEDERUMI

⚠ UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Naglas
- Aptvere
- Aizsargbrilles
- Degvielas šūna
- Tīrišanas komplekts
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	GN420C	
Vinies dydis	20 vynys (2 juosta)	40 vynys (4 juosta)
Matmenys (l x P x A)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Neto svoris	3,6 kg	3,8 kg
Vinies ilgis X kojelės skersmuo	Vinių ilgis : 15 mm - 40 mm	skersmuo: 2,6 mm - 3,1 mm
nominali įtampa	Nuol. sr. 7,2 V	

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be išspėjimo.
- Specifikacijos ir akumuliatorių kasetės įvairose šalyse gali skirtis.
- Svoris su akumulatoriaus kasete pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos metodiką „EPTA-Procedure 01/2003“

Simboliai

Žemiau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš naudodamini įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	Skaitykite naudojimo instrukciją.
	Tiktai ES valstybėms Neišmeskite elektros įrangos arba akumuliatoriaus bloko į buitinius šukšlynus! Atsižvelgiant į ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir šių direktyvių siekių igyvendinimą pagal nacionalinius įstatymus, elektros įrangos ir baterijų bei akumuliatorių atliekas būtina surinkti atskirai nuo kitų buitinų atliekų ir atiduoti antrinių žaliavų perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu punktą.
	Naudokite tik lauke arba gerai védinamose patalpose. Neįkvěpkite duju.
	Nenaudokite šalia ugnies ir neprirkškite ant įkaitsiu paviršiu. Naudojant gali susiformuoti degių / sprogij garų ir oro mišinys.
	Pabaigę naudotis, negadinkite, nepradurkite ir nedeginkite.
	Dėvėkite apsauginius akinius.
	Laikykite pirštus atokiau nuo gaiduko, kai nedirbate, kad išengtumėte atsitiktinio užsiliepsnojimo.
	Naudokite tik vėdinamojo vietoje, kad išengtumėte šleikštulio ir neprastumėte sąmonės. Niekada nenaudokite įrankio degijoje aplinkoje. Įrankio išmetamosios medžiagos gali uždegti degias medžiagas.
	Nenaudokite stovédami ant pastolių, kopečių.
	Ispėjimas: karštas paviršius! Nelieskite vietos aplink ši ženkla. Palietus ši paviršiui, galima nusideginti arba susižeisti.



Tiktai ES valstybėms
Neišmeskite elektros įrangos arba akumuliatoriaus bloko į buitinius šukšlynus!
Atsižvelgiant į ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir šių direktyvių siekių igyvendinimą pagal nacionalinius įstatymus, elektros įrangos ir baterijų bei akumuliatorių atliekas būtina surinkti atskirai nuo kitų buitinų atliekų ir atiduoti antrinių žaliavų perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu punktą.

Naudojimo paskirtis

Šis įrankis yra skirtas plonai plieno plokštei tvirtinti prie betono.

Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN792:

Garsos slėgio lygis (L_{PA}): 89 dB (A)
Garsos galios lygis (L_{WA}): 102 dB (A)
Paklaida (K): 3 dB (A)

Dėvėkite ausų apsaugas

Vibracija

Bendras vibracijos dydis, nustatytas pagal EN792:

Vibracijos emisija ($a_{h,i}$): 3,5 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinių testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinių įrankių, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

ASPĖJIMAS: Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdamis į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Tik Europos šalims

ES atitinkties deklaracija

Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami atskingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ mechanizmas(-ai):

Mechanizmo paskirtis:

Belialdžių vinių kalimo į betoną prietaisais

Modelio Nr./ tipas: GN420C

priklauso serijinei gamybai ir

Atitinka šias Europos direktyvas:

2006/42/EC

Ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba normatyvinius dokumentus:

EN792,EN60745

Techninė dokumentacija saugoma:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

(Anglia)

29.03.2012

Tomoyasu Kato

Direktorius

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN (Japonija)

Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

⚠️ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Saugos įspėjimai dėl akumulatorinio vinių/kabių kalimo įrankio naudojimo

⚠️ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Siekdami užtikrinti asmeninį saugumą ir tinkamą įrankio naudojimą bei techninę priežiūrą, prieš naudodamasi įranki, perskaitykite šią instrukciją.

Bendroji saugos informacija

- Neleiskite naudoti įrankio neapmokytiems asmenims.
- Neišdykaukite. Gerbkite įrankį kaip darbo priemonę.

- Nedirbkite apsviaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ir pan.

- Niekada nekeiskite įrankio konstrukcijos.

Asmeninės saugos priemonės

- Būtinai užsidėkite apsauginius akiniaus, kad apsaugotumėte akis nuo dulkių ir sužalojimo tvirtinimo dalimis.

⚠️ISPĖJIMAS: Darbdavys privalo užtikrinti, kad įrankio operatoriai ir kiti šalia jo darbo vietas esantys asmenys naudotų akių apsauginius priemones.

Tik Australijai ir Naujajai Zelandijai

Būtinai užsidėkite apsauginius akiniaus ir antveidį, kad apsaugotumėte savo akis nuo dulkių ar susižalojimo tvirtinimo dalimis. Apsauginiai akiniai ir veido skydelis turi atitikti reikalavimus, nurodytus AS/NZS 1336.



- Naudokite ausų apsaugines priemones, kurios apsaugos ausis nuo per didelio triukšmo ir saugos galvą. Vilkėkite lengvais, bet ne palaidais drabužiais. Rankovės reikia susegti arba užraityti. Negalima nešioti kaklaraščio.

Darbo sritis sauga

- Niekada nenaudokite įrankio uždarose arba prastai védinamose vietose. Antraip įkvėpė anglies monokso dujų galite jausti galvos svainigimą, pyknių arba netekti sąmonės.
- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamšios vietas dažnai yra nelaimingu atsitsikimų priežastimi.
- Įrankio nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Įrankis kelia žiežrūbas, kurios gali uždegti dulkes arba degius garus.
- Dėrbdamu su įrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašalinį asmenų. Atitraukė dėmesį galite prarasti valdymą.
- Darbo vieta turi būti pakankamai apšviesta.
- Jums gali būti taikomos vietinės taisyklės dėl triukšmo lygio; būtina jų laikytis, kad triukšmas neviršytų nurodyto lygio. Tam tikrais atvejais reikia nuslopinti triukšmą uždarant langines.

Saugos įtaisai

- Patirkinkite, ar darbo metu tinkamai veikia visos saugos sistemos. Įrankio naudoti negalima, jei tik patraukiamas gaidukas arba jei tik kontaktinė svirtis prispaudžiama prie medžio. Juo galima dirbtai tik tada, kai atlikti abu veiksmai. Išėmę tvirtinimo dalis iki galio patraukę stumiklį, patirkinkite, ar įrankis veikia tinkamai.

- Nežaiskite su kontaktiniu elementu: jis neleidžia kilti atsitiktiniam išlydžiui, todėl jo negalima išjungti ar išimti. Užfiksuti gaiduką įjungimo padėtyje labai pavojinga. Jokiui būdu neužfiksukite gaiduko. Nenaudokite įrankio, jei bet kuri jo valdiklis dalis neveikia, yra atjungta, pakeite arba veikia netinkamai.
- Nemieginkite užfiksuti kontaktinio elemento, nuspausdamis įį juosta ar viela. Tai gali baigtis sunkiais sužalojimais ar net mirtimi.
- Visada patirkinkite kontaktinį elementą, kaip parašyta instrukcijoje. Tvirtinimo dalys gali būti įsuktos netycia, jei apsaugos mechanizmas nedirba tinkamai.

Tvirtinimo dalių įdėjimas

- Nedékite į įrankį segtuką, jei suaktyvintas bent vienas darbo valdiklis.
- Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas tvirtinimo dalis. Naudojant kitas tvirtinimo dalis, įrankis gali sugesti.

Energijos šaltinis

- Įrankį naudokite tik su originaliu „Makita“ kuro elementu.
- Nelieskite suskystintuojų duju, ištékėjusių iš maitinimo elemento. Kontaktu atveju galite patirti sužalojimų.
- Gaisrui ar sprogimo pavoju. Ruošdami maitinimo elementą saugojimui, gabenumui, įdėjimui ir išémimui iš įrankio ir išmetimui:
 - saugokite nuo tiesioginių saulės spinduliu ir aukštėsnių nei 50 °C (122 °F) temperatūros;
 - Nerūkykite;
 - saugokite nuo kibirkščių ir atviros liepsnos.
- Visada išimkite akumuliatoriaus kasetę ir išimkite visas tvirtinimo dalis:
 - kai įrankis paliekamas be priežiūros;
 - prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus;
 - prieš pašalinant užstrigusius vinis;
 - prieš pernešant įrankį į kitą vietą.

Naudojimo saugos informacija

- Prieš pradėdami darbą, visada patirkinkite bendrą įrankio būklę ir apžiūrėkite, ar néra atsilaisvinusių varžtų. Jeigu reikia, priveržkite.
- Su įrankiu elkités atsargiai, nes jis yra viduje yra aukštasis slėgis, kuris gali būti pavojingas, jei dėl grubaus darbo atsiras įskilimas (numetus įrankį ar į jį sudavus). Neraižykite ir nepjaustinkite įrankio.
- Pastebėjė įrankyje ką nors blogo ar neprasto, tučtuojau nutraukite kalimo darbą. Jei įrankis veikia netinkamai, nenaudokite jo.
- Nenukreipkite išmetimo angos į netoli esančius žmones. Žiūrėkite, kad rankos ir kojos būtų kuo toliau nuo išmetimo angos ploto.
- Laikykiteis prieplaidos, kad įrankyje visada yra segtukų.
- Niekada nenukreipkite įrankio į save ar kitus žmones, nepaisydami to, ar tame yra segtukų.
- Dirbdami su įrankiu, nenaudokite jégos. Su įrankiu elkités atsargiai.
- Įrankį įjunkite, tik kai jis gerai prispaustas prie ruošinio.
- Neneškite įrankio, laikydami pirštą ant gaiduko; neperduokite jo tokio kitiems asmenims. Atsitiktinai iššovus tvirtinimo dalį, galima sunkiai susižeisti.

- Jei ant segtukų kalimo įrankio yra simbolis „Nenaudokite ant pastolių ir kopėčių“, nenaudokite jo tokiose vietose, pvz.:
 - jei, pereinant iš vienos darbo vietas į kitą, reikia naudoti pastolių, laiptelių, kopėčiomis ar panašiomis konstrukcijomis, pvz., stogo grebėstais;
 - uzdaryti dežėms;
 - tvirtinti laikinoms transportavimo saugos sistemoms, pvz., transporto priemonėse ar vagonuose.
- Kruopščiai patirkinkite sienas, lubas, grindis, stogo dangą ir pan., kad išvengtumėte galimo elektros smūgio, duju nuotėkio, sprogimo ir pan., kuriuos galima sukelti, užkliaudžius veikiančius laidus, kanalus ar dujų vamzdžius.
- Nenaudokite šio įrankio elektros kabeliams tvirtinti. Jis neskirtais elektros kabeliams montuoti ir gali pažeisti elektros kabelių izoliaciją, sukeldamas elektros smūgio arba gaisro pavoju.
- Dirbdami įrankiu, kreipkite dėmesį į savo stovėseną ir pusiausvyrą. Dirbdami užkštai įsitikinkite, ar nieko néra apačioje, kad išvengtumėte pavojaus dėl staigaus truktelėjimo arba gaudymo.
- Dirbdami ant stogo arba kitose aukštose vietose, tvirtinimo dalis kalkite judėdami pirmyn. Jei kalsite tvirtinimo dalis judėdami atbulomis, galite lengvai netekti pusiausvyras. Jei kalate tvirtinimo dalis statmename paviršiuje, kalkite jas iš viršaus į apačią. Toks darbo metodas mažiau vargina.
- TVirtinimo dalis gali sulinkti, o įrankis gali užstrigtį, jei netycia kalsite tvirtinimo dalį į kitą tvirtinimo dalį arba pataikysite į medienos šaką. TVirtinimo dalis gali išslėkti ir pataikyt į kitą žmogų; pavojų gali kelti iš pats įrankis. TVirtinimo dalis dėkite atsargiai.
- Jokiu būdu nemieginkite vienu metu kalti ir iš vidaus, ir iš išorės. TVirtinimo dalys gali praljsti ir (arba) išslėkti, sukeldamas didelį pavoju.

Techninis aptarnavimas

- Valymo ir techninės priežiūros darbus atlikite vos baigę dirbtį. Įrankis visada turi būti pačios geriausios būklės. Sutepkite judamasiams dalis, kad jos nerūdystų ir kuo mažiau dévėtų dėl trinties. Nušluostykite nuo dalių visas dulkes.
- Kreipkitės į „Makita“ techninės priežiūros centrus, kad juose būtų atlikta reguliariai įrankio apžiūra.
- Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti „Makita“ techninės priežiūros centrai; naudokite tik „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

▲ISPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gamino pažinimas (igyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taišyklį, taikytinų šiam gaminui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taišyklį nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

AKUMULIATORIAUS KASETEI

- Prieš naudodamis akumulatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumulatorių kroviklio, (2) akumulatorių ir (3) akumulatorių naudojančio gaminio.
- Neardykitė akumulatoriaus kasetę.
- Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai kelia perkaitimo, nudedžių ar net sprogimo pavojų.
- Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Yra regėjimo praradimo pavojus.
- Neuztrumpinkite akumulatoriaus kasetės:
 - Kontaktų nelieskite jokiomis elektrai laidžiomis medžiagomis.
 - Venkitė laikytė akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir t.t.
 - Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
- Trumpasis jungimas akumulatoriuje gali sukelti stiprių srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumulatoriaus gedimą.
- Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50°C (122°F).
- Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumulatoriaus kasetė gali sprogti.
- Saugokite akumulatorių nuo kritimo ir smūgių.
- Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius tarnautų kuo ilgiau

- Kraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsiplaukant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir kraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite sumažėjusią įrankio galią.
- Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Per didelis ijkrovimas trumpina akumulatoriaus eksplloatacijos laiką.
- Kraukite akumulatoriaus kasetę kambario temperatūroje 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Prieš kraudamis leiskite atvėsti karštai akumulatoriaus kasetei.

Viniakalio apžvalga

- Pav.1: 1. Kuro dangtelis 2. Gaidukas 3. Détuvė 4. Stūmiklio svirtelė 5. Stūmiklio mygtukas 6. Kontaktinis elementas 7. Oro išmetimo anga 8. Lema 9. Indikatoriaus lemputė 10. Akumulatoriaus kasetė

VEIKIMO APRAŠYMAS

▲ PERSPĖJIMAS:

- Visada prieš reguliuodamis arba tikrindami įrankio veikimą išsimkite kuro elementą, akumulatoriaus kasetę ir vinis.

Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

▲ PERSPĖJIMAS:

- Prieš įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
- Įdėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išskysti iš jūsų rankų ir slygoti įrankio bei akumulatoriaus kasetės gedimą ir vartotojo sužalojimą.

► Pav.2: 1. Akumulatoriaus kasetė

Norėdami ijdėti akumulatoriaus kasetę, laikykite ją taip, kad akumulatoriaus kasetės priekinė dalis atitinktų angos akumulatoriui ijdėti dalį, ir iustumkite ją į jai skirtą vietą. Kiškite ją į galo, kol ji spragtelėdamas užsifiksuoja.

► Pav.3: 1. Akumulatoriaus kasetė 2. Mygtukas

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, išsimkite ją iš įrankio, spausdami abu kasetės šonus.

▲ PERSPĖJIMAS:

- Visuomet dékite akumulatoriaus kasetę į galo tol, kol užsifiksuoja. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio, sužeisti jus ar aplinkinius.
- Nekiškite akumulatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ji kišama netinkamai.

Lemputės uždegimas

▲ PERSPĖJIMAS:

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinių.

► Pav.4: 1. Lemputės mygtukas

Norėdami i Jungti lemputę, spauskite lemputės mygtuką. Norėdami lemputę išjungti, dar kartą spauskite lemputės mygtuką.

Kuro elementas

Dozatoriaus pritvirtinimas prie kuro elemento

► Pav.5: 1. Dozatorius 2. Dangtelis

Nuimkite dangtelį (kai dozatorius pateikiamas su dangteliu).

► Pav.6

Paspauskite priekinį kraštą.

► Pav.7

Spauskite galinį kraštą, kol įsistatys.

Kuro elemento įdėjimas

► Pav.8

Paspauskite ir patraukite kuro dangtelį, kad atsidarytų.

► Pav.9: 1. Purkštuko antgalis

Išstatykite kuro elementą, dozatoriaus purkštuko antgalį nukreipdami adapterio link.

► Pav.10

Tinkamai išstatykite purkštuko antgalį į mažą adapterio angą.

► Pav.11

Uždékite kuro dangtelį ant dozatoriaus ir paspauskite žemyn, kad užsiifisuočtų.

Viniø kalimo gylio reguliavimas

▲ PERSPĒJIMAS:

- Prieš reguliuodami vinių kalimo gylį, išimkite kuro elementą, akumulatoriaus kasetę ir vinis.

► Pav.12: 1. Regulatorius

Norédami, kad vynys būtų kalamos mažesniame gylje, sukite regulatorių į dešinę, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Norédami, kad būtų kalama giliau, sukite regulatorių į kairę.

Nesukite regulatoriaus per daug, antraip regulatorius gali užstrigtai.

Indikacinė lemputė

Indikatoriaus lemputės spalvų reikšmės.

Mirkinti žalia: Iprasta būseną

Mirkinti raudona: Reikia įkrauti akumulatoriaus kasetę

Užsideganti raudona: Ikrakite akumulatoriaus kasetę. Vinių negalima kalti, nes per mažas akumulatoriaus įkrovos lygis.

Mirkis oranžinė spalva: rekomenduojamas kruopštus valymas. Kaip kruopščiai išvalyti įrankio vidų, rasite skyriuje „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“. Jeigu norite atkurti indikatoriaus lemputės mirksėjimą oranžinė spalva, penkias sekundes spauskite kontaktinį elementą ir po to penkis kartus spauskite kontaktinį elementą.

Mirkinti oranžinė po pakaitomis mirksinčios žalias ir raudonos: atliekamas trikčių nustatymas. Išimkite ir vėl įdėkite akumulatoriaus kasetę. Jei vėl atliekamas trikčių nustatymas, yra gedimas. Kreipkitės į vienos „Makita“ techninio aptarnavimo centro, kad sutvarkytų.

Kablys

▲ PERSPĒJIMAS: Prieš pakabindami įrankį, visada ištraukite iš jo akumulatorių. Nekabinkite įrankio ant savo kelnių diržo.

► Pav.13: 1. Kablys

Kablys yra patogus, kai norite trumpam pakabinti įrankį. Kabli galima nustatyti į dvi padėtis, atsižvelgiant į tai, kur įrankis bus kabinamas.

Norédami pakeisti kabliuko padėtį, suspauskite jo kojeles iš abejų pusių ir nustatykite jį į kitą padėtį.

SURINKIMAS

▲ PERSPĒJIMAS:

- Prieš darydami bet kokius įrankio reguliavimo, taisymo, priežiūros arba valymo darbus, visada patikrinkite, ar maitinimo elementas ir akumulatoriaus kasetė yra nuimti.

Viniø kalimo pistoleto ákrovimas

► Pav.14: 1. Mygtukas

I détuvės gale esančių plišyj idėkite vinių juostą. Dėl vinių stabdiklio vynys sustoja ties détuvės jeiga. Atverkite détuvę, spausdami vinių stabdiklio mygtuką, kad galėtumėte idėti vinius.

► Pav.15: 1. Stūmiklio svirtelė

Stumkite stūmiklio svirtelę, spausdami stūmiklio mygtuką iki pat détuvės galo. Tada atleiskite stūmiklio mygtuką ir atsargiai sugrąžinkite stūmiklio svirtelę į juostos galą.

Vinių išémimas

► Pav.16: 1. Stūmiklio svirtelė 2. Vinių stabdiklis

Patraukite stūmiklio svirtelę ir paspauskite stūmiklio mygtuką, kad atlaisvintumėte vinių laikiklį, tada grąžinkite stūmiklio svirtelę į viršų, spausdami stūmiklio mygtuką.

Stumkite vinius détuvės galo link. Dėl vinių stabdiklio vynys sustoja ties détuvės jeiga. Atverkite détuvę, spausdami vinių stabdiklio mygtuką, kad galėtumėte išimti vinius.

Détuvės (pasirenkamo priedo) keitimasis

► Pav.17: 1. Sraigtas

Skirtingo ilgio détuvė pateikiama kaip pasirenkamas priedas.

Norédami pakeisti détuvę, atskukite varžtą ir išimkite détuvę. Po to įdėkite naują détuvę. Užveržkite détuvės varžtą.

NAUDOJIMAS

▲ SPĒJIMAS:

- Nelieskite vietos aplink išmetimo angą. Darbo metu arba po jo paviršius bus nepapras-tai įkaitęs. Palietus vietą aplink išteidimo angą, galima nusideginti arba susižeisti.

▲ PERSPĒJIMAS:

- Patikrinkite, ar darbo metu tinkamai veikia visos apsaugos sistemos.

► Pav.18

- Norédami įkalti vinių, kontaktinį elementą priglaus-kite prie ruošinio.

Ventiliatoriaus variklis veikia, degalų dujos patenka į degimo kamerą ir ventiliatorius sumaišo jas su oru.

► Pav.19: 1. Gaidukas

- Laikykite kontaktinį elementą tvirtai prispaustą ir patraukite gaiduką.
- Degalų dujos užsidega ir įkalamas vinis.
- Toliau kalti galima tik atleidus ir kontaktinį elementą, ir gaiduką.

Vinių kalimas į betoną

ASPĖJIMAS:

- Betonui naudokite tik grūdintas vinis.
Naudojant kitiemis darbams skirtas vinis, galima sunkiai susieisti. Nekalkitė tiesiai į betoną.
Nesilaikant šio nurodymo, gali atskilti betono skeveldros arba atšokti vinyse ir sukelti sunkių sužeidimų.
- Kaldami vinis, įrankį laikykite taip, kad jis būtų vertikalus sukimo paviršiu.
- Kalant vinis nuožulniai, betono skeveldros gali atskilti arba vynis gali atšokti, taip sukeldamos sunkių sužeidimų.
- Nenaudokite šio įrankio vinių kalimui į paviršių, ant kurio kabo kokie nors objektai, pavyzdžiu, toje vietoje, kur yra įrengtos pakabos kanalizacijos vamzdžiui, šiuksliavamzdžiui ir pan.

Pasirinkite ir naudokite tinkamas vinis, kad įsiskverbimo į betoną gylis būtų 15 mm – 20 mm.

► Pav.20: 1. Plona plieno plokštė 2. Įsiskverbimo į betoną gylis

PERSPĒJIMAS:

- Šį įrankį naudokite tik vinių kalimui į minkštą, nesenai išlietą betoną. Kalant vinis į kietą betoną, vynys gali užlinkti arba jos gali būti nepakankamai giliai įkaltos.
- Kai įsiskverbimo į betoną gylis yra didesnis nei 20 mm, gali nepavykti pakankamai giliai įkalti vinių. Vynys gali būti kalamos nepakankamai giliai, todėl ruošinys gali tapti nestabilus ir dėl to gali būti sužeisti žmonės arba padaryta žala turtui.

Atnjungimo mechanizmas

Šis mechanizmas neleidžia įrankiui veikti tada, kai Jame nėra vinių.

Apsauga nuo veikimo, kai įrankis yra tuščias, automatiškai įsijungia tada, kai lieka tik 2–3 vienetai.

Užstrigės vinių kalimo įrankis

ASPĖJIMAS:

- Prie šalindamai strigtį būtinai išimkite kuro elementą ir akumulatoriaus kasetę.

PERSPĒJIMAS:

- Nenaudokite deformuoty vinių ar vinių juostų. Antraip vynys bus netinkamai tiekiamos.

Atlikite vinių išėmimo procedūrą ir išimkite užstrigusias vinis.

► Pav.21: 1. Dėtuvinė

Išimkite kuro elementą, akumulatoriaus kasetę ir vinis. Atsukite dėtuvinės varžą. Ištraukite dėtuvinę ir išimkite užstrigusias vinis.

Pav.22

Jeigu pirmiau minėtu būdu vinių išimti nepavyktų, atlikite šiuos veiksnius.

Į išmetimo angą įkiškite mažą virbą arba panašų įrankį ir patuksenkite jį plaktuku, kad iš išmetimo angos iškristų ištrigusias vinis.

► Pav.23: 1. Apatinis kalimo kreiptuvas 2. Sraigtas

Pav.24

Jeigu išmetimoangoje vis tiek liko vinių, atlikite šiuos veiksnius.

Šešiakampiu veržiliarčiu atsukite išmetimo angos varžutę. Nuimkite apatinį kalimo kreiptuvą. Po to ištraukite užstrigusias vinis.

Ištraukę užstrigusias vinis, vėl uždékite apatinį kalimo kreiptuvą ir užveržkite varžutę.

Įdékite dėtuvinę ir užveržkite varžą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PERSPĒJIMAS:

- Visada išimkite kuro elementą, akumulatoriaus kasetę ir vinis prieš atlikdami apžiūrą arba techninės priežiūros darbus.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Techninė priežiūra po dienos darbų

Darbo dienos pabaigoje atlikite įprastus priežiūros darbus. Šie paprasti veiksmai pagrįsti įrankio saugos ir veikimo palaikymu

Prieš palikdami darbo vietą:

- Ištraukite akumulatoriaus kasetę ir laikykite ją įrankio nešimo dėklę. Įrankiui neštį ir laikytį visuomet naudokite įrankio nešimo dėklą.
- Visus tuščius elementus išmeskite taip, kad nerastų vaikai, kad elementai nebūtų sutraiškyti, pradurti arba deginami.

Gržę į namus:

- Įdékite akumulatoriaus kasetę į jos kroviklį, jeigu ją reikia įkrauti (tai rodo raudona kontrolinė lemputę).
- Nuvalykite įrankį švariu minkštu skudurėliu.
- Patirkinkite filtru ir nuvalykite, jeigu apdulkėjės.

Oro filtro valymas

► Pav.25: 1. Filto dangtelis

► Pav.26: 1. Filto dangtelis 2. Filtras

Lengvai spustelėkite filtro dangtelį aukštyn ir nuimkite jį. Paskui tiesiog ištraukite filtrą.

Lengvai stuktelėkite filtrą, kad neliktu dulkių. Muilas ir vanduo padaro filtrą praktiškai naują.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžiūrėti ar vykdyti bet kokia kita priežiūrą ar derinimą turi įgalotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagaminotas atsargines dalis.

Kruopštus valymas

Jeigu tuščias įrankis dažnai iššauna, tai reiškia, kad įrankį reikia kruopščiai išvalyti.

Išsamiai perskaitykite pateiktą valymo instrukciją ir išvalykite įrankį.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų dėl valymo, kreipkitės į savo vietas „Makita“ techninio aptarnavimo centrą.

PASIRENKAMI PRIEDAI

▲ PERSPĖJIMAS:

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitos priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naujokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Vinyss
- Dėtuvė
- Apsauginiai akiniai
- Kuro elementas
- Valymo rinkinys
- Originalus „Makita“ akumuliatorius ir kroviklis

PASTABA:

- Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	GN420C	
Naelamahutavus	20 naela (2 lint)	40 naela (4 lint)
Mõõtmed (P x L x K)	315 mm X 108 mm X 390 mm	430 mm X 108 mm X 390 mm
Netomass	3,6 kg	3,8 kg
Nela pikkus x varre läbimõõt	Nela pikkus: 15 mm - 40 mm	läbimõõt: 2,6 mm - 3,1 mm
Nimipinge	Alalisvool 7,2 V	

- Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi töötu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Spetsifikatsioonid ja aku korpus vöhivad riigiti erineda.
- Kaal koos aku korpusega vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003

Sümbolid

Järgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid tingmärke. Veenduge, et olete nende tähenusest aru saanud enne seadme kasutamist.

	Lugege kasutusjuhendit.
	Mahuti on rõhu all, hoidke seda eemal temperatuuridest üle 50°C (nt pääkesekirgus). Hoidke mahutit hästi ventileeritud kohas.
	Kasutage ainult välitingimustes või hästi ventileeritud ruumides. Ärge hingake gaasi sisse.
	Ärge kasutage seda leegi läheduses ega piuhastage kuumadele pindadele. Kasutamisel võib tekifada tule- või plahvatusohjur auru ja öhu segu.
	Ärge kahjustage, torgake läbi ega põletage seda isegi mitte pärast kasutamist.
	Kasutage kaitseprille.
	Kui te ei paigalda hetkel kinnitusvahendeid, hoidke sõrmed päästikust eemal, et vältida tahtmatut päästiku vallandumist.
	livelduse ja teadvusetuse vältimiseks kasutage ainult ventileeritud aladel. Ärge kunagi kasutage tööriista süttivates atmosfäärides. Tööriista väljalase võib süduda kergestisüttivaid materjale.
	Ärge kasutage tellingu ega redeleid.
	Hoiatus! Kuum pind! Ärge puudutage selle sümboli ümbrust. Pinna puudutamine võib põhjustada põletusi.



Üksnes ELi liikmesriikidele

Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmeid ega akusid koos olmejäätmega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta ning nende nõueté kooldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed ja akud koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Kasutusotstarve

Tööriist on mõeldud õhukese teraslehe kinnitamiseks betooni külge.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN792:

Mürarõhutase (L_{PA}): 89 dB (A)

Müravõimsustase (L_{WA}): 102 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

Kandke körvakaitsmeid

Vibratsioon

Vibratsioonitaseme koguväärtus vastavalt EN792:

Vibratsioonitase (a_{v}): 3,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärustus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vörдlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärustus võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

AHOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustusest sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.

AHOIATUS: Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasmel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Ainult Euroopa riigid

EÜ vastavusdeklaratsioon

Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, et alljärgnev(ad) Makita masin(ad):

Masina tähistus:

Juhtmeta naelapüstol betooni jaoks

Mudeli Nr/ Tüüp: GN420C

on seeria toodang ja

Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividele:

2006/42/EC

Ning on toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele:

EN792, EN60745

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa

29.03.2012

Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAAPAN

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

Juhtmeta naelapüstoli/ klamripüstoli ohutushoiatused

⚠HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada tõsiseid vigastusi, elektrišokki ja/või tulekahju.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

Isikliku ohutuse ja tööriista õige talitluse ning hoolduse tagamiseks lugege enne tööriista kasutamist käesolev kasutusjuhend läbi.

Üldine ohutus

- Ärge lubage instrueerimata isikutel tööriista kasutada.
- Tööriist ei ole mänguasi. Austage tööriista kui töötgemise vahendit.
- Ärge töötage, kui olete tarvitanud alkoholi, uimas-teid või muid sellenesnaseid aineid.
- Ärge kunagi muutke tööriista ehitust.


Isikukaitsevahendid

- Kandke alati kaitseprillid, et kaitsta silmi tolmu või kinnitusvahendite eest.

⚠HOIATUS: Tööandja kohustus on nõuda, et tööriista operaatorid ja teised tööpiirkonnas viibivad isikud kannaksid silmakaitselihvideid.

Ainult Austraalias ja Uus-Meremaal

Kandke alati kaitseprillid ja näokaitset, et kaitsta oma silmi tolmu ja kinnitusvahendite põhjustatud vigastuse eest. Kaitseprillid ja näokaitse peaksid vastama AS/NZS 1336 nõuetele.



- Kandke kuulmiskaitsevahendeid kaitsmaks kõrv tööriista poolt tekitatava müra eest ja peakaitset. Samuti kandke kergeid, kuid mitte lahtisi rõivaid. Varrukad peavad olema kinni nõobitud või üles kääritud. Lipsu kanda ei tohi.

Tööpiirkonna ohutus

- Ärge mitte kunagi kasutage tööriista suletud või halvast ventileeritud ruumides. Vastasel juhul võib süsiknikmonooksiid põhjustada peapõöritud, iivel-dust või teadvusetust.
- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Asju täiskuhjadut või pimedad alad soodustavad önnetuste teket.
- Ärge kasutage tööriista plahvatusohlikus keskkonnas, nagu tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Tööriista kasutamisel võib tekkida sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurusid.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud tööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisega võib kaasneda kontrolli kaotus.
- Tagage tööpiirkonna piisav valgustus.
- Müra puudutavatest kohalikest eeskirjadest tuleb kinni pidada, säilitades müratasemed ettenähtud normide piires. Teatud juhtudel tuleb kasutada mürabarjääre müra hoidmiseks ettenähtud piiriides.

Kaitseseadmed

- Enne töö alustamist veenduge, et kõik ohutus-süsteemid on töökorras. Tööriist ei tohi tööle hakata, kui vajutatakse ainult päästikule või kui ainult kontaktkangi surutakse vastu puud. Seade tohib töötada ainult juhul, kui tehakse mõlemaid toiminguid. Katselage talitlushairete puudumist tööriistaga, mida ei ole kinnitusvahenditega laetud ja mille töökur on lõpuni vinnastatud asendis.
- Ärge mängige kontakttele mendiga: see välistab juhuslikku tühjaklaadimist, seega tuleb kontakttelementi hoida sisselfülitatud asendis ja mitte liigutada. Päästiku lukustamine SISSELÜLITATUD asendis on samuti väga ohtlik. Ärge kunagi püüduke päästikut fikseerida. Ärge kasutage tööriista, kui mõni juhtruppudest ei ole töökoras, on lahti ühendatud, muudetud või ei tööta õigesti.

- Ärge püdké hoida kontaktelamenti all seda teibi või traadiga kinnitades. Tagajärjeks võib olla surma või tõsise kehavigastusega lõppev önnetus.
- Kontrollige alati kontaktelamenti, nagu kasutusjuhendis on kirjeldatud. Kui kaitseseadis ei ole töökoras, võib kinnitusvahendite sisselöömine toimuda juhuslikult.

Kinnitusvahendite laadimine

- Ärge laadige tööriista kinnitusvahenditega, kui mõni juhtnuppudest on aktiveeritud.
- Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis ette nähtud kinnitusvahendeid. Teistsuguste kinnitusvahendite kasutamine võib põhjustada tööriista talitlushäire.

Energiaallikas

- Kasutage tööriista ainult ehtsa Makita kütusemahutiga.
- Ärge puudutage kütusemahutist välja pihustatud vedelgaasi. Kokkupuude sellega võib põhjustada kehavigastuse.
- Tulekahju ja plahvatuse oht. Kütusemahuti käsisemisel hoiustamise, transpormise, tööriista sisse paigaldamise või tööristast eemaldamise ning kasutusest kõrvaldamise osastel:
 - vältige päikesevalgust ja temperatuure, mis ületavad 50°C (122°F);
 - ärgi suitsetage;
 - vältige sädemeid ja lahtist tuld.
- Eemalda alati akukassett ja kõik kinnitusvahendid:
 - kui tööriist jääb järelevalveta;
 - enne mis tahes hooldus- või parandustööde teostamist;
 - enne ummistuse kõrvaldamist;
 - enne tööriista uude asukohta liigutamist.

Käitamisohutus

- Enne toimingu teostamist kontrollige alati tööriista üldist seisukorda ja kas pole logisevaid kruve. Vajaduse korral pingutage.
- Käsitsege tööriista ettevaatlakult, kuna tööriistas on kõrgsurve, mis võib osutuda ohtlikus, kui tööriist praguneb hooletu käsitsemise tagajärjel (mahakukkumine või läömine). Ärge püdké tööriistale teha sisselöökide ega graveeringuid.
- Löpetage töö viivitamatult, kui märkate tööriista juures midagi ebaharilikku või kui midagi on valesti. Valesti töötavat tööriista ei tohi kasutada.
- Ärge suunake kinnitusvahendi väljumisava lähe-duses viibijate suunas. Hoidke käed ja jalad eemal kinnitusvahendist väljumisava piirkonnast.
- Eeldage alati, et tööriistas võib olla kinnitusvahendid.
- Ärge kunagi suunake tööriista enda ega kellegi teise poolle, hoolimata sellest, kas tööriistas on või ei ole kinnitusvahendid.
- Ärge töötamisel kiirustage ega avaldage tööriistale liigset jõudu. Käsitsege tööriista ettevaatlakult.
- Ärge käitage tööriista, kui see pole asetatud kindlalt vastu töödeldavat detaili.
- Ärge kunagi kandke tööriista, näpp päästikul, samuti ärge ulatage seda kellelegi sel viisil. Juhuslik päästikuvajutus võib põhjustada tõsise vigastuse.

- Ärge kunagi kasutage sümboliga "Mitte kasutada tellingutel, redelitel" kinnitusvahendite paigaldustööristu teatud rakendustes, näiteks:

- kui kinnitusvahendite paigaldamine on seotud asukoha muutmisega, mis nõub tellingu, treppide, redelite või redelisarnaste konstruktsioonide, nt katuse roovatlatti kasutamist;
- konteinerite või kastide sulgemine;
- transportimisel kasutatavate turvasüsteemide paigaldamine, nt sõidukitel ja kaubavagunitel.
- Kontrollige hoolikalt seinu, lagesid, põrandaid, katust ja muud sellesarnast, et vältida võimalikku elektrilööki, gaasileket, plahvatusi jne, mida võib põhjustada nimetatud konstruktsioonidesse paigaldatud voolu all olevate juhtmete, kaablikarbitute või gaasitorude tabamise.
- Ärge kasutage tööriista elektrikaablitte kinnitamiseks. See ei ole möeldud elektrikaablitte paigaldamiseks ning võib vigastada elektrikaablitte isolatsiooni, põhjustades sealabi elektrilöögi- või tulekahjuohu.
- Jälgitge oma jalgealust toetuspind ja säilitage tasakaal tööriistaga töötades. Kui töötate kõrgel, veenduge, et teist allpool pole kedagi, vältimaks ohtu otatamu jõnksatuse või kinnikiilumise korral.
- Katustel ja muudes kõrgetes kohtades paigaldage kinnitusvahendeid edasisuunas liikudes. Kinnitusvahendite paigaldamise ajal taha-poolle liikudes on lihtne kaotada jalgealust. Kinnitusvahendeid vertikaalsesse pinda paigaldades, alustage ülevalt ja liikuge allapoole. Sel kombel toimides väsite kinnitusvahendite paigaldamisel vähem.
- Kinnitusvahend pändub või töörist võib kinnikiiluda, kui te eksikombel lõöte kinnitusvahendi teise kinnitusvahendi peale või oksakohta. Kinnitusvahend võib välja viskuda ja kedagi tabada või tööriist ise võib ohtlikult reageerida. Paigaldage kinnitusvahendeid ettevaatlakult.
- Ärge kunagi püükde kinnitusvahendit paigaldada samaaegselt nii seest- kui ka väljastpoolt. Kinnitusvahendid võivad konstruktsioonist läbi tungida ja/või välja lennata, tekidades tõsise ohu.

Hooldus

- Teostage puhastus- ja hooldustööd kohe pärast töö lõpetamist. Hoidke tööriist eeskujulikus töökorras. Ölitage liikuvaid osi vältimaks roostetamist ja minimiseerimaks hõordumisega seotud kulumist. Pühkige osad tolmust puhtaks.
- Laske Makita volitatud hoolduskeskusele tööriista perioodiliselt kontrollida.
- Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonditööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud hoolduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

HOIDKE JUHEND ALLES.

▲HOIATUS: ÄRGE laske mugavusel või teote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või käesoleva kinnitusvahendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED

AKUKASSETI KOHTA

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad köik juhised ja hoiatused läbi.
2. Ärge akukassetti lahti monteerige.
3. Kui tööaeg järjest lüheneb, siis lõpetage kasutamine koheselt. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud pöletused või isegi plahvatus.
4. Kui elektrolüüt satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline önnetus võib pöhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukassetis lühist:
 - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehe akukassetti märjaks ega jätkke seda vihma kätte.Aku lühis võib pöhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, pöletusi ning ka seatet tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C.
7. Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
8. Olge ettevaatlik ning ärge laske akul maha kukkuda või lõodge seda.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.

HOIDKE JUHEND ALLES.

Vihjeidaku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne kui see täiesti tühjaks saab.
Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akut.
2. Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. Liigne laadimine lühendabaku kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Laske kuumal akukassetiil enne laadimist maha jahtuda.

Naelapüstoli ülevaade

- Joon.1: 1. Kütuseluuk 2. Päästik 3. Salv 4. Töökuri hoob 5. Töökuri nupp 6. Kontaktelement 7. Väljalaskeventiil 8. Lamp 9. Märgutuli 10. Akukassett

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST:

- Enne tööriisti reguleerimist või kohandamist veenduge, et olete eemaldanud kütusemahuti, akukasseti ja naelad.

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST:

- Lülitage tööriisti alati enne akukassetti paigaldamist või eemaldamist välja.
- Hoidke tööriista ja akukassetti kindlalt käes, kui paigaldage või eemaldate akukassetti. Kui eirata nöuet tööriista ja akukassetti hoidmise kohta, võivad need käest libiseda ja maha kukkudes puruneda ja pöhjustada kehavigastusi.

► Joon.2: 1. Akukassett

Paigaldamiseks hoidik akukassetti nii, et selle esikulg sobiksaku paigaldusavasse ning libistage akukassett kohale. Paigaldage kassett alati nii kaugele, et see lukustuskiöpsustasega oma kohale.

► Joon.3: 1. Akukassett 2. Nupp

Akukasseti äravõtmiseks eemaldage see tööriistast, vajutades kasseti mõlemale küljele.

ETTEVAATUST:

- Pange akukassett alati sisse nii sügavale, et see lukustuskiöpsustasega oma kohale. Vastasel korral võib kassett juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning pöhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.
- Ärge rakendage jõudu akukasseti paigaldamisel. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Lambi süütamine

ETTEVAATUST:

- Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.

► Joon.4: 1. Lambi nupp

• Lambi sisselülitamiseks vajutage lambi nupule. Lambi väljalülitamiseks vajutage uesti lambi nupule.

Kütusemahuti

Doseerimisventili kütusemahuti külge kinnitamine

► Joon.5: 1. Doseerimisventiil 2. Kork

Eemaldage kaas (juhul, kui doseerimisventil on varustatud kaanega).

► Joon.6

Vajutage eesmine serv sisse.

► Joon.7

Vajutage tagumine serv sisse, kuni see paigaldub.

Kütusemahuti sisestamine

► Joon.8

Kütuseluugi avamiseks vajutage üles ja tömmake seda.

► Joon.9: 1. Pihustiotsak

Sisestage kütusemahuti nii, et doseerimisventili pihustiotsak oleks suunatud adapteri poole.

► Joon.10

Sisestage pihustiotsak korralikult adapteri väikesesse auku.

► Joon.11

Asetage kütuseluuk doseerimisventili kohale ja vajutage, kuni see lukustub.

Naelutamise sügavuse reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne naelutamise sügavuse reguleerimist eemaldage kütusemahuti, akukassett ja naelad.

► Joon.12: 1. Regulaator

Väiksema sügavuse saavutamiseks keerake regulaatori paremale poolle, nagu joonisel on näidatud. Suurema sügavuse saavutamiseks keerake regulaatori vasakule poolle.

Ärge keerake regulaatorit liiga palju, sest vastasel juhul võib see kinni jäädva.

Märgutuli

Indikaatorlambi värvidel on järgmine tähendus.

Vilkuv roheline: Tavaolek

Vilkuv punane: Akukassetti oleks tarvis laadida

Pidev punane: Laadige akukassetti. Naelutamine pole võimalik, kuna aku on tühi.

Vilkuv oranž: soovitatav on põhjalikult puhastada.

Tööriista seest põhjalikult puhastamiseks vt jaotist HOOLDUS. Indikaatorlambi oranži vilkumise lähetamiseks vajutage 5 sekundit kontaktelementti ja seejärel vajutage kontaktelementti viis korda.

Oranž, roheline ja punane vilguvud vaheldumisi: teoksil on veavastus. Lähestamiseks eemaldage akukassett ja sisestage see uesti. Kui veavastus uesti käivitub, on tegemist talitlushäirega. Laske talitlushäire kõrvaldada kohalikus Makita teeninduskeskuses.

Konks

⚠ ETTEVAATUST:

Eemaldage aku alati tööriistast, kui tööriista üles riputate. Ärge riputage tööriista oma püksirhma külge.

► Joon.13: 1. Konks

Konksu abil saate tööriista ajutiselt kuhugi riputada. Konksu saab kahte asendisse paigaldada, olenevalt sellest, kuhu tööriist riputatakse.

Konksu asendi muutmiseks vajutage seda kinnituse juurest mölemalt poolt kokku ja nihutage teise asukohta.

KOKKUPANEK

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne mis tahes töö teostamist tööriista kallal eemaldage alati kütusemahuti ja akukassett.

Naelapüstoli laadimine

► Joon.14: 1. Nupp

Sisestage naelalint salve tagaosas olevasse pilusse. Naelad peatuvad salve sissepääsus naelastopperi töötü. Naelte sisestamiseks vabastage salv lukustusest, vajutades naelastopperi nuppu.

► Joon.15: 1. Töökuri hoob

Tömmake töökuri hooba, vajutades töökuri nupu täies ulatuses salve tagaosani. Seejärel vabastage töökuri nuppu ja viige töökuri hoob õrnalt lindi otsa tagasi.

Naelte eemaldamine

► Joon.16: 1. Töökuri hoob 2. Naelastopper

Tömmake töökuri hooba ja vajutage töökuri nuppu naelatloe vabastamiseks, seejärel viige töökuri hoob tagasi üles, hoides töökuri nuppu all. Lükake naelad salve tagaosaga poolle. Naelad peatuvad salve sissepääsus naelastopperi töötü. Naelte eemaldamiseks vabastage salv lukustusest, vajutades naelastopperi nuppu.

Salve (valikuline tarvik) väljavahetamine

► Joon.17: 1. Polt

Erineva pikkusega salv on saadaval valikulise tarvikuna. Salve väljavahetamiseks lõvdvendage polti ja eemaldage salv. Seejärel paigaldage uus salv. Keerake salve polt kinni.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

⚠ HOIATUS:

- Ärge puudutage väljalaskeava ümbrust. Pind on naelapüstoli töötamise ajal väga kuum ja jäab kuumaks ka päräst töö lõpetamist. Väljalaskeava ümbruse puudutamine võib põhjustada põletusti.

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne tööleasumist veenduge, et kõik ohutus-süsteemid on töökorras.

► Joon.18

- Naela löömiseks asetage kontaktelement töödel-dava detaili vastu.

Ventilaatori mootor käivitatakse, kütusegaas pihustatakse põlemiskambris ja ventilaator segab selle öhuga.

► Joon.19: 1. Päästik

- Hoidke kontakt elementi kindlalt oma kohal ja vajutage päästikule.
- Kütusesegu süüdatakse ja nael lüüakse materjalil.
- Uue naela löömiseks tuleb kontakt element ja päästik vahepeal vabastada.

Naelte paigaldamine betooni

⚠HOIATUS:

- Kasutage ainult betooni jaoks mõeldud karastatud naelu.
- Muiks otstarbeks ettenähtud naelte kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi. Ärge lõöge naela otse betooni. Selle nõude eiramine võib põhjustada betoonitükkide eemalale paikuimise või naelte tagasi pörkumise, mille tagajärjeks võivad olla tõsised kehavigastused.
- Naelte paigaldamisel hoidke tööriista nii, et see oleks naelutatava pinna suhtes püstasendis. Viltu naelutades võivad betoonitükkid murduda ja naelad tagasi põrgata, põhjustades tõsiseid vigastusi.
- Ärge kasutage tööriista pinnal, kus ripuvad mingid esemed, nt piirkonnas, kuhu on paigaldatud kanalisatsioonitorude, tolmutorude hoidjad.

Valige sobivad naelad ja paigaldage need nii, et naelte sisselöömise sügavus betoonis oleks 15–20 mm.

- **Joon.20:** 1. Ohuke terasleht 2. Paigaldussügavus betoonis

⚠ETTEVAATUST:

- Kasutage seda tööriista ainult mitte väga ammu valatud pehme betooni korral. Kõva betooni korral võib nael painduda või ei pruugi minna piisavalt sügavale.
- Kui betooni tungimise sügavus peab olema suurem kui 20 mm, ei saa piisavalt sügavale naelutada. Kui naelad ei ole piisavalt sügavale löödud, jäab töödeldav detail ebastabiliseks, tekides kehavigastusi ja kahjustades vara.

Tühilasu vastane mehhanism

See mehhanism takistab tööriista „tulistamise“ funktsiooni kävitumist ilma naelata. Tühilasu ennetus funktsioneerib automaatselt, kui järgi on viimased 2–3 naela.

Ummistunud naelapüstol

⚠HOIATUS:

- Enne ummistuse kõrvaldamist veenduge, et olete eemaldanud kütusemahuti ja akukasseti.

⚠ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage köverdunud naelu ega naelte tükke. Vastasel korral ei söödetä naelu enam korralikult.

Järgige naela eemaldamise protseduuri ning eemaldage kinnikiilunud naelad.

- **Joon.21:** 1. Salv

Eemaldage kütusemahuti, akukassett ja naelad. Lõdvendage salve polti. Eemaldage salv ja eemaldage kinnikiilunud naelad.

- **Joon.22**

Kui naelu ei õnnestu eespool kirjeldatud meetodit kasutades eemaldada, siis toimige alljärgnevalt.

Torgake väljutuskanalisse peenike varras vms ja koputage seda haamriga, et kinnikiilunud naelad väljutuskanalist eemaldada.

- **Joon.23:** 1. Eemaldage kärituralune juhik 2. Polt

► **Joon.24**

Kui naelad jäävad endiselt väljutuskanalisse, siis toimige alljärgnevalt.

Lõdvendage väljutuskanali polte, kasutades kuuskant-vötit. Eemaldage kärituralune juhik. Seejärel eemaldage kinnikiilunud naelad.

Pärast kinnikiilunud naelte eemaldamist pange kärituralune juhik tagasi ja keerake poldid kinni.

Pange salv tagasi ja keerake polt kinni.

HOOLDUS

⚠ETTEVAATUST:

- Enne ülevaatuse või hoolduse läbiviimist eemaldage alati kütusemahuti, akukassett ja naelad.
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Hooldus pärast tööpäeva

Pärast tööpäeva lõppu viige läbi igapäevane rutinne hooldus.

Need lihtsad sammud põhinevad tööriista ohutuse ja jõudluse säilitamisel.

Enne töökohalt lahkumist:

- Eemaldage akukassett ja pange see tööriista kandekohvrisse hoiule. Kasutage tööriista transportimiseks ja hoiustamiseks alati tööriista kandekohvit.
- Utiliseerge kindlasti köik tühjad mahutid nii, et lapsed neid ei leiaks ning et neid ei purustataks, torgataks läbi ega pöletataks.

Kui jõuate koju:

- Kui punane indikaatorlamp teavitab, et akukassett vajab laadimist, asetage akukassett laadijasse.
- Pühkige tööriista puhta pehme lapiga.
- Kontrollige filtrit. Kui see on tolmune, siis puhastage.

Õhufiltril puhastamine

- **Joon.25:** 1. Filtrikate

- **Joon.26:** 1. Filtrikate 2. Filter

Vajutage õrnalt filtri kattele ja eemaldage see. Seejärel lihtsalt tõstke filter välja.

Tolmu eemaldamiseks koputage filtrit kergelt.

Puhastage filtrit seebi ja veega ning see on peaegu nagu uus.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimis-tööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes.

Alati tuleb kasutada Makita varuoisi.

Põhjalik puhastamine

- Kui tühilaske esineb sageli, tuleb tööriista põhjalikult puhastada.
Vaadake täpsemat teavet kaasasolevast puhastamise juhendist ja teostage puhastamine.
Kui teil on küsimusi puhastamise kohta, pöörduge kohaliku Makita teeninduskeskuse poole.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Naelad
- Salv
- Kaitseprillid
- Kütusemahuti
- Puhastuskomplekt
- Makita algupärane aku ja laadja

MÄRKUS:

- Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GN420C	
Емкость гвоздей	20 гвоздя (2 полоска)	40 гвоздя (4 полоска)
Размеры (Д x Ш x В)	315 мм X 108 мм X 390 мм	430 мм X 108 мм X 390 мм
Вес нетто	3,6 кг	3,8 кг
Длина гвоздя x диаметр хвостовика	Длина гвоздя: 15 мм - 40 мм длина: 2,6 мм - 3,1 мм	
Номинальное напряжение	7,2 В пост. Тока	

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
- Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой ЕРТА 01.2003

СИМВОЛЫ

Ниже приведены символы, используемые для электроинструмента. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.

	Прочтите руководство пользователя.
	Контейнер под давлением, беречь от нагрева выше 50°C (например, под прямыми солнечными лучами) Хранить в хорошо проветриваемом помещении.
	Используйте средство только на открытом пространстве или в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать газ.
	Запрещается использование вблизи открытых источников огня, а также распыление на нагретые поверхности. Во время использования может образовываться огнеопасную или взрывоопасную паровоздушную смесь.
	Запрещается повреждать, прокалывать, скижать даже после окончания использования.
	Надевайте защитные очки.
	Не держите палец на курковом выключателе во время перерывов в работе, чтобы не допустить случайного срабатывания инструмента.
	Используйте только в хорошо проветриваемых местах, чтобы не допустить тошноты и потери сознания. Запрещается использовать инструмент, если в воздухе присутствуют горючие пары или газы. Выхлоп инструмента может воспламенить горючие материалы.
	Не использовать на лесах, лестницах.
	Предостережение: горячая поверхность! Не касайтесь области вокруг данного символа. Несоблюдение данного требования может привести к ожогам и травмам.



Cd
Ni-MH
Li-Ion

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором!

В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

Назначение

Данный инструмент предназначен для закрепления тонких стальных пластин на бетоне.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN792:

Уровень звукового давления (L_{PA}): 89 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 102 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Используйте средства защиты слуха

Вибрация

Общее значение вибрации определено в соответствии с EN792 :

Распространение вибрации (a_h): 3,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства (-а) Makita:

Обозначение устройства:

Аккумуляторный гвоздезабиватель для бетона
Модель/Тип: GN420C

являются серийной продукцией и

Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС:
2006/42/EC

и изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN792, EN60745

Техническая документация хранится по адресу:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

29.03.2012

Tomoyasu Kato

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Техника безопасности при использовании аккумуляторного гвоздезабивного инструмента/пистолета

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к тяжелым травмам, поражению электротоком, и/или пожару.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

С целью обеспечения личной безопасности, надлежащей эксплуатации и технического обслуживания инструмента перед началом работ с инструментом притяните инструкцию по эксплуатации.

Общие правила техники безопасности

- Не разрешайте эксплуатировать инструмент необученному персоналу.
- Не играйте с ним. Относитесь к инструменту, как к орудию труда.
- Не эксплуатируйте инструмент, если находитесь под воздействием алкоголя, седативных средств и им аналогичных веществ.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию инструмента.

Индивидуальные средства защиты

- Для защиты глаз от пыли и крепежа всегда пользуйтесь защитными очками.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ответственность за использование средств защиты операторами и другим персоналом вблизи рабочей зоны возлагается на работодателя.

Только для Австралии и Новой Зеландии

Обязательно надевайте защитные очки и щиток для лица для защиты глаз от пыли и крепежа.

Защитные очки и защитная маска должны соответствовать требованиям AS/NZS 1336.



- Для защиты органов слуха используйте наушники, а также носите защитные головные уборы. Носите свободную, но не висящую одежду. Застегивайте или закатывайте рукава. Не носите галстук.

Безопасность в месте выполнения работ

- Запрещается использовать инструмент в закрытых или плохо проветриваемых помещениях. В противном случае окись углерода может вызвать головокружение, тошноту или привести к потере сознания.

- Поддерживайте чистоту и обеспечивайте хорошую освещенность на рабочем месте. Захламленное или темное рабочее место способствует несчастным случаям и травмам.
- Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе инструмента могут возникать искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- При работе с инструментом не допускайте детей или посторонних к месту производства работ. Не отвлекайтесь, чтобы не потерять контроль над инструментом.
- Обеспечьте надлежащее освещение рабочего места.
- В том случае, если есть местные нормативы в отношении уровней шума, то соблюдайте их, чтобы поддерживать уровень шума в допустимых значениях. В некоторых случаях для снижения уровней шума необходимо использовать жалюзи.

Защитные устройства

- Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность всех систем защиты. Инструмент не должен работать, если нажат только курковый выключатель или только контактный рычаг прижат к дереву. Он должен работать при выполнении обоих этих условий. Проверьте инструмент на возможные неисправности без загрузки в него крепежа и при полностью отведенном толкателе.
- Не играйте с контактным элементом: чтобы не допустить случайного разряда, держите его включенным и не вынимайте из инструмента. Блокирование куркового выключателя во включенном также весьма опасно. Никогда не фиксируйте выключатель. Не эксплуатируйте инструмент при неисправности, отсоединении, изменении или нарушении работоспособности какого-либо элемента управления.
- Не фиксируйте контактный элемент выключателя при помощи липкой ленты или проволоки. Опасность смертельной или тяжелой травмы.
- Всегда выполняйте проверку контактного элемента так, как указано в данном руководстве. При нарушении работоспособности предохранительного механизма возможно случайное срабатывание инструмента.

Загрузка крепежа

- Не загружайте крепеж в инструмент, если включен какой-либо из органов управления.
- Используйте только тот крепеж, который указан в настоящем руководстве. Использование другого крепежа может вызвать неисправность инструмента.

Источник питания

- Используйте инструмент только с оригинальным топливным элементом Makita.
- Не касайтесь жидкого газа, распыляемого из топливной ячейки. Контакт с газом может привести к травмам.
- Риск пожара и взрыва. При обращении с топливной ячейкой (хранение, транспортировка, установка и извлечение из инструмента и утилизация) соблюдайте следующие требования:
 - Не подвергайте воздействию солнечного света и температуре выше 50°C (122°F);
 - не курить;
 - беречь от искр и открытого огня.

- Обязательно извлеките аккумуляторный блок и весь крепеж в следующих ситуациях:
 - когда оставляете инструмент без присмотра;
 - перед выполнением сервисного обслуживания или ремонта;
 - перед устранением заклинивания;
 - перед переносом инструмента в другое место.

Техника безопасности при эксплуатации

- Перед использованием инструмента всегда проверяйте его состояние и отсутствие ослабленных винтов. При необходимости, затяните винты.
- Осторожно обращайтесь с инструментом. Не вырезайте и не высекайте ничего на инструменте.
- Если заметите какие-либо неполадки в инструменте, немедленно прекратите работу. Не эксплуатируйте неисправный инструмент.
- Не направляйте выходное отверстие инструмента на близко стоящих людей. Не направляйте выходное отверстие на руки или ноги.
- Всегда предполагайте, что в инструмент заряжен крепеж.
- Не направляйте инструмент на себя или окружающих, независимо от того, есть в нем крепеж или нет.
- Не спешите при выполнении работы и не прикладывайте значительных усилий к инструменту. Осторожно обращайтесь с инструментом.
- Не включайте инструмент, если он не прижал хорошо к детали.
- Запрещается держать, переносить инструмент или передавать его кому-либо, положив палец на курковый выключатель. Случайное срабатывание может привести к тяжелой травме.
- Никогда не используйте инструменты для забивания крепежа, снабженные надписью "Do not use on scaffoldings, ladders" (На лесах и лестницах не использовать), в следующих случаях:
 - если для перехода с одного места проведения работ к другому требуется воспользоваться лесами, лестницами, стремянками и им подобными конструкциями, например, обрешеткой крыши;
 - при закрытии коробок и ящиков;
 - для установки систем защиты на транспортных средствах, например, автомобилях или автофургонах.
- Тщательно проверьте стены, потолок, полы, кровлю и т. д., чтобы не допустить поражения электрическим током, утечки газа, взрыва и т. д. вследствие перерезания проводов, трубопроводов и газовых труб.
- Не используйте инструмент для закрепления электрических кабелей. Он не предназначен для прокладки электрокабелей и может повредить их изоляцию, таким образом создавая опасность поражения электрическим током или взрыва.
- Работая с инструментом, всегда следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво. Работая на высоте, убедитесь в том, что под вами нет людей, чтобы исключить его случайное подергивание или зацепление.

- Работая на крышах и других расположенных на высоте местах, забивайте крепеж, одновременно передвигаясь вперед. Вы можете легко потерять опору, если будете забивать крепеж, пятаясь назад. При забивании крепежа в вертикальную поверхность выполняйте работу сверху вниз. В данном случае вы устанете меньше.
- Крепеж согнется или инструмент заклинит, если вы по ошибке попытаетесь забить крепеж поверх другого крепежа или в сучок. Крепеж может отскочить и попасть в кого-нибудь, или может отскочить сам инструмент, что также опасно. При забивании крепежа соблюдайте осторожность.
- Никогда не забивайте крепеж одновременно с внутренней и внешней стороны. Крепеж может пройти насеквоздь детали и/или отлететь, представляя собой смертельную опасность.

Обслуживание

- Выполняйте чистку и обслуживание инструмента сразу после окончания работ. Содержите инструмент в хорошем техническом состоянии. Для предотвращения ржавления и снижения степени износа трущихся частей смазывайте движущиеся детали. Очищайте части инструмента от пыли.
- Проводите периодическую проверку инструмента в авторизованном сервисном центре Makita.
- Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ инструмента его обслуживание и ремонт должны выполняться в авторизованных сервисных центрах компании Makita с использованием только оригинальных запасных частей компании Makita.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ДОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

4. В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
 Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока

1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.
2. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.
3. Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.

Краткое описание гвоздезабивного инструмента

- Рис.1: 1. Крышка топливного элемента
2. Курковый выключатель 3. Магазин
4. Рычаг толкателя 5. Кнопка толкателя
6. Контактный элемент 7. Вытяжное отверстие 8. Лампа 9. Индикаторная лампа 10. Блок аккумулятора

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

▲ ВНИМАНИЕ:

- Обязательно извлекайте топливный элемент, аккумулятор и гвозди перед настройкой или проверкой работоспособности инструмента.

Установка или снятие блока аккумуляторов

▲ ВНИМАНИЕ:

- Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.
- При установке или снятии аккумуляторного блока надежно удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Иначе инструмент или аккумуляторный блок могут выскользнуть из рук, что может привести к травмам или повреждению инструмента и аккумуляторного блока.

► Рис.2: 1. Блок аккумулятора

Чтобы вставить аккумуляторный блок, совместите переднюю часть аккумулятора с отверстием гнезда, и вставьте на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком.

► Рис.3: 1. Блок аккумулятора 2. Кнопка

Для того чтобы снять блок аккумуляторной батареи, нажмите на него с обеих сторон.

▲ ВНИМАНИЕ:

- Всегда вставляйте блок аккумуляторов до конца, пока он не зафиксируется на месте. Если этого не сделать, блок может неожиданно выпасть из инструмента и причинить Вам или кому-либо около Вас травмы.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Включение лампы

▲ ВНИМАНИЕ:

- Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

► Рис.4: 1. Кнопка подсветки

- Чтобы включить лампу, нажмите кнопку лампы. Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку лампы еще раз.

Топливный элемент

Подключение измерительного клапана к топливному элементу

► Рис.5: 1. Измерительный клапан 2. Крышка

Отсоедините крышку (если измерительный клапан поставляется с крышкой).

► Рис.6

Вставьте передний край.

► Рис.7

Вставьте задний край так, чтобы клапан встал в гнездо.

Установка топливного элемента

► Рис.8

Чтобы открыть крышку топливного элемента, нажмите вверху и потяните крышку.

► Рис.9: 1. Сопло

Вставьте топливный элемент, направив сопло измерительного клапана к адаптеру.

► Рис.10

Аккуратно вставьте сопло в небольшое отверстие адаптера.

► Рис.11

Установите крышку топливного элемента на измерительный клапан и нажмите до щелчка.

Регулировка глубины забивания гвоздя

▲ ВНИМАНИЕ:

- Извлекайте топливный элемент, аккумулятор и гвозди перед настройкой или проверкой работоспособности инструмента.

► Рис.12: 1. Регулятор

Для получения небольшой глубины резки поверните устройство регулировки вправо как показано на рисунке. Чтобы увеличить глубину, поверните устройство регулировки влево.

Не поворачивайте устройство регулировки слишком сильно, в противном случае оно может застрять.

Индикатор

Цвет индикатора означает следующее.

Мигающий зеленый: Норма

Мигающий красный: Требуется зарядка аккумулятора

Горит красный: Зарядите аккумулятор. Забивание гвоздей невозможно из-за недостаточного заряда аккумулятора.

Мигает оранжевым: Рекомендуется тщательная очистка. Обратитесь к разделу «ОБСЛУЖИВАНИЕ» за информацией по очистке внутренней поверхности инструмента. Чтобы отключить мигание индикаторной лампы, нажмите контактный элемент и удерживайте его нажатым в течение пяти секунд, а затем нажмите элемент пять раз.

Попеременно мигает оранжевый, зеленый и красный: Выполняется поиск неисправности. Для перезагрузки извлеките и заново вставьте аккумулятор. Если снова активируется поиск неисправности, это свидетельствует о неисправности. Обратитесь в местный сервисный центр Makita для ремонта.

Крючок

ДВИНИМАНИЕ: Обязательно извлекайте аккумуляторный блок при подвешивании инструмента. Не вешайте инструмент на пояс.

► Рис.13: 1. Крючок

Крючок используется для временного подвешивания инструмента.

Крючок можно установить в двух положениях в зависимости от того, где будет висеть инструмент.

Чтобы изменить положение крюка, нажмите на его основание с двух сторон и сдвиньте в другое место.

МОНТАЖ

ДВИНИМАНИЕ:

- Перед осуществлением каких-либо работ с инструментом обязательно снимите топливную ячейку и аккумуляторный блок.

Загрузка гвоздей

► Рис.14: 1. Кнопка

Вставьте полоску с гвоздями в прорезь в задней части магазина. Гвозди будут остановлены в начале магазина стопором гвоздей. Разблокируйте магазин, нажав кнопку стопора гвоздей, чтобы вставить гвозди.

► Рис.15: 1. Рычаг толкателя

Потяните рычаг толкателя и нажмите кнопку толкателя до упора в направлении задней части магазина. Затем отпустите кнопку толкателя и плавно верните рычаг толкателя к концу ленты.

Извлечение гвоздей

► Рис.16: 1. Рычаг толкателя 2. Стопор гвоздей

Потяните рычаг толкателя и нажмите кнопку толкателя, чтобы освободить опору для гвоздей, после чего верните рычаг толкателя в верхнее положение, нажав кнопку толкателя.

Задвиньте гвозди к задней части магазина. Гвозди будут остановлены в начале магазина стопором гвоздей. Разблокируйте магазин, нажав кнопку стопора гвоздей, чтобы извлечь гвозди.

Смена магазина (поставляется отдельно)

► Рис.17: 1. Болт

В качестве дополнительного оборудования можно приобрести магазин другой длины.

Чтобы сменить магазин, ослабьте болт и извлеките магазин. Затем вставьте новый магазин. И затяните болт магазина.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДОСТОРОЖНО:

- Не касайтесь области вокруг выпускного вентиляционного отверстия. В процессе работы и после ее окончания поверхность нагрета. Несоблюдение данного требования может привести к ожогам или травмам.

ДВИНИМАНИЕ:

- Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность всех систем защиты.

► Рис.18

- Чтобы забить гвоздь, прижмите контактный элемент к детали.

При этом включится электромотор вентилятора, горючий газ вприскивается в камеру горения и смешивается с воздухом.

► Рис.19: 1. Курковый выключатель

- Плотно прижимая контактный элемент, нажмите на курковый выключатель.

Горючий газ сгорает, и гвоздь входит в деталь.

- Дальнейшее закручивание может осуществляться только после отсоединения контактного элемента и куркового выключателя.

Забивание гвоздей в бетон

ДОСТОРОЖНО:

- Для работ по бетону используйте только закаленные гвозди. Использование гвоздей другого типа может привести к тяжелым травмам. Не забивайте гвозди непосредственно в бетон. В противном случае возможен разлет осколков бетона или сильная отдача гвоздя, которые могут стать причиной тяжелых травм.
- При забивании гвоздей держите инструмент вертикально к рабочей поверхности. Забивание гвоздей под углом может привести к разлету осколков бетона или сильной отдаче гвоздя, и стать причиной тяжелых травм.
- Не используйте инструмент для забивания гвоздей в поверхность, к которой подвешены предметы: например, места с установленными подвесами для канализационных труб, пылевытяжных труб и т. п.

Выбирайте и используйте подходящие гвозди, чтобы они проникали в бетон на 15 мм – 20 мм.

► Рис.20: 1. Тонкая стальная пластина 2. Глубина проникновения в бетон

▲ВНИМАНИЕ:

- Используйте инструмент только для забивания в мягкий бетон, который был сделан недавно. При работе по затвердевшему бетону гвоздь может согнуться или войти на недостаточную глубину.
- В случае, если требуется забивание гвоздей на глубину более 20 мм, возможности данного инструмента может быть недостаточно. Гвозди могут входить слишком неглубоко, что может стать причиной ненадежного закрепления детали, травм и повреждения имущества.

Механизм воспрещения "холостого выстрела"

Данный механизм предотвращает возгорание инструмента при использовании без гвоздей. Механизм блокировки холостого выстрела включается автоматически, когда количество оставшихся гвоздей равно 2-3 штуки.

Гвоздезабиватель с застрявшим гвоздем

▲ОСТОРОЖНО:

- Обязательно извлекайте топливный элемент и аккумулятор, прежде чем устранять заездание.

▲ВНИМАНИЕ:

- Не используйте деформированные гвозди или гвозди в ленте. В противном случае подача гвоздей будет выполняться со сбоями.

Выполните процедуру извлечения гвоздей и удалите застрявшие гвозди.

► Рис.21: 1. Магазин

Извлеките топливный элемент, аккумулятор и гвозди.

Ослабьте болт магазина. Извлеките магазин и удалите застрявшие гвозди.

► Рис.22

Если указанным выше способом извлечь гвозди не удалось, поступите следующим образом. Вставьте небольшой стержень или аналогичный инструмент в отверстие выброса и поступите по нему молотком, чтобы извлечь застрявший гвоздь из отверстия.

► Рис.23: 1. Нижняя направляющая 2. Болт

► Рис.24

Если гвозди по-прежнему остаются в отверстии выброса, выполните следующие действия. Гаечным ключом ослабьте болты на отверстии выброса. Снимите нижнюю направляющую. Затем извлеките застрявшие гвозди.

Удалив застрявшие гвозди, установите на место нижнюю направляющую и затяните болты.

Установите на место магазин и затяните болт.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ВНИМАНИЕ:

- Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно извлекайте топливный элемент, аккумулятор и гвозди.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Ежедневный уход

По окончании рабочего дня выполните процедуры ежедневного ухода.

Эти простые пункты основаны на поддержании безопасности и эффективности работы инструмента.

Перед уходом с рабочего места:

- Извлеките аккумулятор и уложите в футляр. Для транспортировки и хранения инструмента обязательно используйте футляр.
- Утилизируйте пустые ячейки так, чтобы их не смогли найти дети и они не могли быть раздавлены, проколоты или сожжены.

Вернувшись домой:

- Установите аккумуляторный блок в зарядное устройство для зарядки (о необходимости зарядки свидетельствует красный индикатор).
- Протрите инструмент чистой мягкой салфеткой.
- Проверьте фильтр, при необходимости очистите его.

Очистка воздушного фильтра

► Рис.25: 1. Крышка фильтра

► Рис.26: 1. Крышка фильтра 2. Фильтр

Нажмите на крышку фильтра сверху и снимите ее. Затем извлеките фильтр.

Слегка поступите по фильтру, чтобы сгребнуть пыль. Промывка фильтра мыльной водой возвращает его практически к состоянию нового фильтра

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

Тщательная очистка

При регулярном холостом срабатывании инструмент необходимо тщательно очистить.

См. прилагаемое руководство по очистке и выполните процедуру очистки.

При возникновении вопросов относительно очистки обратитесь в местный сервисный центр Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

▲ВНИМАНИЕ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Гвозди
- Магазин
- Защитные очки
- Топливный элемент
- Комплект для чистки
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885157A981
EN, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, RU
20161104